

SOLAR ELECTRIC

KOSTAL

PIKO IQ / PLENTICORE G1/ G2

Hübriidvaheldi



Sündmuste loend / Event list

Impressum

KOSTAL Solar Electric GmbH
Hanferstraße 6
79108 Freiburg i. Br.
Saksamaa
Tel +49 (0)761 477 44-100
Faks +49 (0)761 477 44-111

www.kostal-solar-electric.com

Vastutuse välistamine

Esitatud üldnimed, kaubanimed ning kaubatähised ja muud nimetused võivad olla seadusega kaitstud ka ilma erimärgistusega (nt kaubamärkidena). KOSTAL Solar Electric GmbH ei võta endale mingit vastutust või tagatist nende vaba kasutatavuse eest. Joonised ja tekstid on koostatud suurima hoolikusega. Sellele vaatamata ei saa välistada vigu. Me ei anna koostamisele garantiid.

Üldteave võrdse kohtlemise kohta

KOSTAL Solar Electric GmbH on teadlik keele tähtsusest seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkusega ning püüab alati järgida vastavat keelekasutust. Siiski tuli parema loetavuse huvides loobuda nii mees- kui ka naissoo kasutamisest kogu kasutusjuhendi ulatuses.

© 2024 KOSTAL Solar Electric GmbH

KOSTAL Solar Electric GmbH kõik õigused on kaitstud, kaasa arvatud fotomehaanilise edastamise jaelektronilises meedias salvestamise õigus. Selles kasutusjuhendis leiduvate tekstide, esitatud mudelite, jooniste ja fotode kaubanduslik kasutamine või levitamine ei ole lubatud. Juhendit ei tohi ilma eelnevakirjaliku loata ei osaliselt ega tervikuna paljundada, salvestada ega mingil kujul ega mingi vahendiga edastada, esitada ega tõlkida.

Sisukord

1.	Üldteave.....	4
2.	Teeninduse teave	5
3.	Sündmuste liik	6
4.	Sündmuste koodid	7

1. Üldteave

Kui sündmus esineb ainult vahetevahel või lühikest aega ja seade töötab jälle edasi, ei ole vaja midagi teha. Kui sündmus peaks kestma püsivalt või tihti korduma, tuleb selle põhjus kindlaks teha ja kõrvaldada.



OHT

Elektrilöögist ja elektrilahendusest tulenev eluoht!

Seadmes on eluohtlik pinge. Seadet tohivad avada ja selle juures töid teha ainult elektrikud.

Püsiva sündmuse korral katkestab seade energia saatmise võrku ja lülitub automaatselt välja.

- Kontrollige, kas alalisvoolulüliti või väline alalisvoolu-eralduspunkt on välja lülitatud.
- Kontrollige, kas sündmus on tingitud voolukatkestusest võrgus või on rakendunud kaitse võrku saatetava elektri arvesti ja vaheldi vahel.

Kaitsme rakendumise korral võtke ühendust paigaldajaga, voolukatkestuse korral oodake, kuni võrguoperaator on tõrke kõrvaldanud.

Kui sündmus on ajutine (võrgutõrge, ülekuumenemine, ülekoormus jne), hakkab vaheldi automaatselt uuesti tööle, kui sündmuse põhjus on kõrvaldatud.

Kui sündmus esineb püsivalt, pöörduge paigaldaja või tootja klienditeeninduse poole.

Esitage järgmised andmed:

- Seadme tüüp ja seerianumber. Need andmed leiate korpuse välisküljel olevalt tüübisildilt.
- Vea kirjeldus (LEDide näit ja ekraaniteade).

Ekraanil või veebiserveril oleva teate **<Kood> <Tõrke liik>** ja järgmise tabeli abil saab kindlaks teha sündmuse liigi.

Sündmuste korral, mida ei ole tabelis märgitud, pöörduge teeninduse poole.

2. Teeninduse teave

Teenindusteabe andmisel ja osade võimalikul järeltarnel vajame me teilt seadme tüüpi ja seerianumbrit. Need andmed leiate korpuse välisküljel olevalt tüübisildilt.

Varuosade vajaduse tekkimisel kasutage ainult originaalvaruosi.

Tehniliste küsimuste korral helistage lihtsalt meie teenindusele:

- Saksamaa ja teised riigid (keel: saksa, inglise):
+49 (0)761 477 44-222
- Šveits:
+41 32 5800 225
- Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg:
+33 16138 4117
- Kreeka:
+30 2310 477 555
- Itaalia:
+39 011 97 82 420
- Poola:
+48 22 153 14 98
- Hispaania, Portugal (keel: hispaania, inglise):
+34 961 824 927

3. Sündmuste liik

Sündmuse liik	Üldised teated ja meetmed
Teave	Meetmed ei ole vajalikud
Süsteemitõrge	Selle vea kuvamisel tuleks vaheldi üldjuhul uuesti käivitada. Selleks lülitage vaheldi alalisvoolulüliti abil välja ning alles 5 minuti pärast uuesti sisse. Kui see ei aita, pöörduge paigaldaja poole või võtke ühendust meie teenindusega.
Ülekuumenemine	Sellisel juhul on seade muutunud liiga soojaks. Lülitage seade u 20 minutiks välja. Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.
Väline võrgutõrge	Kui viga kuvatakse mõne aja pärast edasi, pöörduge paigaldaja poole või võtke ühendust meie klienditoega.
Väline generaatori tõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Ventilaatoritõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Elektriaresti tõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Akutõrge	Pöörduge paigaldaja või meie klienditoe poole
Aku sidetõrge	Pöörduge paigaldaja või meie klienditoe poole

LEDide olekud

Punaste LEDide oleku selgitus.

Punane LED	Selgitus
Vilgub	Esineb hoiatus
Põleb	Esineb viga
Väljas	Teave

4. Sündmuste koodid

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5002	vilgub	Süsteemitõrge	Tuvastatud alalisvoolu sulanud pearelee	Taaskäivitage seade ¹
5003	vilgub	Süsteemitõrge	Tuvastatud alalisvoolu sulanud pearelee	Taaskäivitage seade ¹
5005	vilgub	Süsteemitõrge	Tuvastatud alalisvoolu sulanud pearelee	Taaskäivitage seade ¹
5006	vilgub	Süsteemitõrge	Relee või täitur võib olla defektne	Taaskäivitage seade ¹
5008	vilgub	Ülekuumenemine	AC/DC (vahelduvvoolu/ alalisvoolu) võimsusastme ülekuumenemine	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid ¹
5009	vilgub	Ülekuumenemine	Protsessori ülekuumenemine	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid ¹
5010	vilgub	Süsteemitõrge	Relee või täitur võib olla defektne	Taaskäivitage seade ¹
5011	vilgub	Süsteemitõrge	Relee või täitur võib olla defektne	Taaskäivitage seade ¹
5012	põleb	Väline generaatori tõrge	Liigpinge päikeseelektrigeneraatoris	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5013	väljas	Teave	Võimsuse piiramine väliste ettekirjutuste tõttu (võrguoperaator)	Meetmed ei ole vajalikud ¹

¹ Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5014	väljas	Teave	Võimsuse piiramine võrguvea tõttu (kõrgenenud võrgusagedus)	Meetmed ei ole vajalikud (1)
5016	põleb	Väline generaatori tõrge	Liigpinge päikeseelektrigeneraatoris DC(1)	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5018	põleb	Väline generaatori tõrge	Liigpinge päikeseelektrigeneraatoris DC2	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5020	põleb	Väline generaatori tõrge	Liigpinge päikeseelektrigeneraatoris DC3	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5022	vilgub	Ülekuumenemine	AC/DC (vahelduvvoolu/ alalisvoolu) võimsusastme ülekuumenemine	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid ¹
5023	põleb	Akutõrge	Valitud on vale akutüüp	Paigaldage vaheldisse õiget tüüpi patarei.
5024	vilgub	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Taaskäivitage seade ¹
5025	vilgub	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Taaskäivitage seade ¹
5026	vilgub	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Taaskäivitage seade ¹
5035	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine süsteemitõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5040	vilgub	Väline generaatori tõrge	Liigvoolusündmus alalisvoolu stringis (1)	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5041	vilgub	Väline generaatori tõrge	Liigvoolusündmus alalisvoolu stringis 2	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ((1))
5042	vilgub	Väline generaatori tõrge	Liigvoolusündmus alalisvoolu stringis 3	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5043	põleb	Väline generaatori tõrge	Liigvoolusündmus generaatoris	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5046	põleb	Aku sidetõrge	Sisemine sideviga	Taaskäivitage seade ¹
5049	põleb	Ülekuumenemine	Protessori ülekuumenemine	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid ¹
5050	väljas	Väline võrgutõrge	Võimsuspiirang võrgutõrke tõttu	Meetmed pole vajalikud. ¹
5052	väljas	Teave	Liigvool päikeseelektrigeneraatoris	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5055	põleb	Väline võrgutõrge	Rikkevool liiga kõrge	Võib esineda ilmastikust tingitud probleem. Kontrollige vaheldi või generaatori paigaldust ¹ Kontrollige generaatori isolatsioonitakistust. Võimalik päikeseelektrigeneraatori viga (liiga palju päikesepaneelide mooduleid).
5057	põleb	Väline võrgutõrge	Isolatsioonitakistus liiga madal	Võib esineda ilmastikust tingitud probleem. Kontrollige vaheldi või generaatorite paigaldust ¹
5059	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5061	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5062	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5063	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5064	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5065	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5066	väljas	Väline võrgutõrge	Võrgu tingimused on väljaspool lubatud vahemikku	Midagi ei ole vaja ette võtta. Kui viga esineb sagedamini, kontrollige paigaldust ja võrguga seotud väärtusi.
5067	põleb	Väline võrgutõrge	Seadme viga	Meetmed ei ole vajalikud (1)
5069	põleb	Süsteemitõrge	Seadme viga	Meetmed pole vajalikud. ¹
5070	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5071	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võib esineda ilmastikust tingitud probleem. Kontrollige vaheldi või generaatorite paigaldust ¹
5072	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
5073	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
5074	põleb	Ülekuumenemine	Vaheldi temperatuur liiga kõrge	Taaskäivitage seade ¹
5075	põleb	Väline võrgutõrge	Vahelduvvooluvõrgu liigvool	Taaskäivitage seade ¹
5077	väljas	väljas	Teave	Võimsuse piiramine väliste nõuete tõttu (võrguoperaator) ¹
5078	väljas	Teave	Võimsuse piiramine väliste ettekirjutuste tõttu (võrguoperaator)	Meetmed ei ole vajalikud ¹
5084	põleb	Süsteemitõrge	Anduri teabe päringut ei saa teha	Taaskäivitage seade ¹
5085	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine süsteemiviga	Taaskäivitage seade ¹
5086	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine süsteemiviga	Taaskäivitage seade ¹
5087	vilgub	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Taaskäivitage seade ¹
5088	vilgub	Akutõrge	Akutõrge	Taaskäivitage seade ¹
5089	vilgub	Akutõrge	Akutõrge	Taaskäivitage seade ¹
5090	vilgub	Elektriaresti tõrge	Elektriaresti tõrge	Taaskäivitage seade ¹
5091	põleb	Väline generaatori tõrge	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 0	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5092	põleb	Väline generaatori tõrge	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 1	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹

Sündm use kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
5093	põleb	Väline generaatori tõrge	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 2	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5094	põleb	Väline generaatori tõrge	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 3	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
5095	vilgub	Akutõrge	Akuühendus vigane	Kontrollige patarei ühendust. Taaskäivitage seade ¹
5096	põleb	Väline võrgutõrge	Väline võrgutõrge	Taaskäivitage seade ¹
5097	põleb	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige vaheldi ja aku vahel MODBUSi sidekaablit ¹
5098	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine süsteemiviga	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹
6004	vilgub	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk on mustunud	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6005	vilgub	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk on mustunud	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6006	põleb	Süsteemitõrge	Anduri teabe päringut ei saa teha	Kontrollige ühendust elektriarvestiga ¹
6007	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine süsteemitõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6009	põleb	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹
6010	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk defektne	Kontrollige ventilaatoreid ¹
6011	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdund või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6012	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdund või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6013	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdund või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6014	põleb	Elektriarvesti tõrge	Parameetrite häire	KOSTAL Smart Meteri püsivara ei ole aktuaalne. Värskendage püsivara. Võtke ühendust tehnilise toega
6015	põleb	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit.
6017	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdunud või defektne.	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid.
6018	põleb	Akutõrge	Akusüsteem saadab tundmatut viga.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6202	põleb	Sisemine parametriseerimistõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6203	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6204	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6205	põleb	Akutõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹
6206	põleb	Akutõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹
6207	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6208	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6209	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ¹
6210	põleb	Akutõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹
6211	põleb	Akutõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6212	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6213	põleb	Akutõrge	Kaitsmed defektsed või juhtmestiku viga	Kontrollige/vahetage kaitsmed. Kontrollige kaabeldust ¹
6214	põleb	Akutõrge	Kaitsmed defektsed või juhtmestiku viga	Kontrollige/vahetage kaitsmed. Kontrollige kaabeldust ¹
6215	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Kontrollige seadmetiku vahelduvvoolupoolt
6250	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6251	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6252	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Patarei laadimine peab toimuma üle generaatori
6253	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega
6254	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi
6255	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine vigane	Võtke ühendust tehnilise toega
6256	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi
6257	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal või temperatuuri mõõtmine vigane	Võtke ühendust tehnilise toega
6258	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6259	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6260	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6261	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6262	põleb	Akutõrge	Seadistatud vale moodulite arv	Korrigeerige moodulite arvu
6263	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6264	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6265	põleb	Akutõrge	Sidekaablite katkestus või seadistatud vale moodulite arv	Kontrollige sidekaableid, korrigeerige moodulite arvu ¹
6266	väljas	Teave	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6267	väljas	Teave	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6268	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6300	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6301	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6302	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb generaatorite abil laadida.
6303	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Võtke ühendust tehnilise toega
6304	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6305	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6306	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Kontrollige keskkonnatemperatuuri.
6307	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6308	põleb	Akutõrge	Vale voolu mõõtmine.	Meetmed pole vajalikud.
6309	põleb	Akutõrge	Vaheldi defektne või BMU voolumõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6310	põleb	Akutõrge	Vale voolu mõõtmine.	Meetmed pole vajalikud.
6311	põleb	Akutõrge	Vaheldi defektne või BMU voolumõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6312	põleb	Akutõrge	Seadistatud vale moodulite arv.	Korrigeerige moodulite arvu. Aktiveerige täielikult süsteem (vahelduvvool/ alalisvool) ja taaskäivitage.
6313	põleb	Akutõrge	Lühis alalisvoolukaablitel või BMU relee viga.	Aktiveerige täielikult süsteem (vahelduvvool/ alalisvool) ja taaskäivitage.
6314	põleb	Akutõrge	Vanad ja uued akumoodulid segamini või elemendidefekt.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6315	põleb	Akutõrge	Sidekaablite katkestus või seadistatud vale moodulite arv.	Meetmed pole vajalikud.
6316	väljas	Akutõrge	Tarkvara uuendatud.	Meetmed pole vajalikud.
6317	väljas	Akutõrge	Taaskäivitus käivitatud.	Meetmed pole vajalikud.

Sündm use kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6318	põleb	Akutõrge	Laadimisrelee defektne või sideviga või väga madal või väga kõrge elemendipinge.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6319	põleb	Akutõrge	Sulanud releekontaktid.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6320	põleb	Akutõrge	Vigane kaabeldus või riistvara defekt	Võtke ühendust tehnilise toega.

1) Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.

