

PLENTICORE G3

Hybridní střídač



Seznam událostí / Event list

Tiráž

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstraße 6

79108 Freiburg i. Br.

Německo

Tel. +49 (0)761 477 44-100

Fax +49 (0)761 477 44-111

www.kostal-solar-electric.com

Vyloučení záruky

Použité názvy, obchodní značky, označení výrobků a další označení mohou být chráněny zákonem i bez zvláštního označení (např. jako značky). Společnost KOSTAL Solar Electric GmbH nepřebírá záruku ani odpovědnost za možnost jejich volného použití. Obrázky a texty jsme sestavovali velmi pečlivě. Přesto však nelze vyloučit chyby. Obsah je bez záruky.

Obecné informace o rovném zacházení

Společnost KOSTAL Solar Electric GmbH si je vědoma funkce jazyka s ohledem na rovnoprávnost žen a mužů a vždy se snaží tento fakt brát v úvahu. Přesto jsme museli z důvodu lepší čitelnosti upustit od soustavného používání diferencujících formulací.

© 2024 KOSTAL Solar Electric GmbH

Všechna práva včetně fotomechanické reprodukce a ukládání na elektronických médiích zůstávají vyhrazena společnosti KOSTAL Solar Electric GmbH. Využití textů, zobrazených modelů, výkresů a fotografií použitých u tohoto výrobku k výdělečné činnosti nebo jejich šíření je zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu platí zákaz reprodukce, ukládání a šíření tohoto návodu jako celku nebo jeho částí pomocí jakéhokoliv média a také jeho překládání.

Obsah

1.	Všeobecné informace	4
2.	Servisní informace.....	5
3.	Typ událostí	6
4.	Kódy událostí.....	7

1. Všeobecné informace

Pokud se událost vyskytne jen náhodně nebo krátkodobě a přístroj se opět uvede do provozu, není třeba nic dělat. Pokud událost přetrvává nebo se často opakuje, je třeba zjistit její příčinu a odstranit ji.



NEBEZPEČÍ

Ohrožení života elektrickým proudem a výbojem!

V přístroji je životu nebezpečné napětí. Přístroj smí otevírat a pracovat na něm pouze kvalifikovaný elektrotechnik.

Pokud událost přetrvává, přístroj přeruší dodávku do sítě a automaticky se vypne.

- Zkontrolujte, zda případně nedošlo k vypnutí spínače DC nebo externího odpojovače DC.
- Zkontrolujte, zda se v případě dané poruchy jedná o výpadek elektrické sítě, nebo zda nevypnula pojistka mezi elektroměrem dodávky do sítě a střídačem.

V případě vypnutí pojistky informujte instalačního technika, v případě výpadku proudu vyčkejte, dokud provozovatel sítě neodstraní závadu.

Pokud je událost pouze přechodného rázu (porucha sítě, nadměrná teplota, přetížení apod.), střídač se automaticky uvede do provozu, jakmile událost pomine.

Pokud událost přetrvává, kontaktujte instalačního technika nebo zákaznický servis výrobce.

Uveďte následující údaje:

- Typ přístroje a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na výrobním štítku na vnější straně skříně.
- Popis závady (kontrolky LED a hlášení na displeji).

Na základě hlášení na displeji nebo webovém serveru **<kód> <typ poruchy>** a následující tabulky lze určit typ události.

V případě událostí, které nejsou uvedeny v tabulce, kontaktujte servis.

2. Servisní informace

Z důvodu poskytnutí informací servisu a případné dodávky dílů od vás budeme potřebovat informace o typu přístroje a sériové číslo. Tyto údaje naleznete na typovém štítku na vnější straně krytu.

V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.

Pokud máte technické dotazy, zavolejte na naši servisní linku:

- Německo a ostatní země (jazyk: němčina, angličtina):
+49 (0)761 477 44-222
- Švýcarsko:
+41 32 5800 225
- Francie, Belgie, Lucembursko:
+33 16138 4117
- Řecko:
+30 2310 477 555
- Itálie:
+39 011 97 82 420
- Polsko:
+48 22 153 14 98
- Španělsko, Portugalsko (jazyk: španělština, angličtina):
+34 961 824 927

3. Typ událostí

Typ události	Obecné vysvětlení a postup
Informace	Žádné opatření není nutné.
Systémová porucha	Pokud se zobrazuje tato závada, měl by se zpravidla provést restart střídače. Za tím účelem vypněte střídač vypínačem DC a znovu jej zapněte až po 5 minutách. Pokud to nepomůže, obraťte se na instalačního technika nebo kontaktujte naši servisní linku.
Nadměrná teplota	V tomto případě se přístroj příliš zahřál. Vypněte přístroj cca na 20 min. Pokud se závada opakuje nebo přetrvává, kontaktujte podporu.
Externí porucha sítě	Pokud se závada zobrazuje i po uplynutí několika minut, obraťte se na instalačního technika nebo kontaktujte podporu.
Externí porucha generátoru	Obraťte se na instalačního technika.
Porucha ventilátoru	Obraťte se na instalačního technika.
Porucha elektroměru	Obraťte se na instalačního technika.
Porucha baterie	Obraťte se na instalačního technika nebo na naši podporu.
Porucha komunikace baterie	Obraťte se na instalačního technika nebo na naši podporu.

Stavy LED

Vysvětlení stavu červené LED kontrolky.

Červená LED	Vysvětlení
Bliká	Byla vydána výstraha.
Svíí	Vyskytla se závada.
Vyp.	Informace

4. Kódy událostí

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
1002	Bliká	Nadměrná teplota	Nadměrná teplota výkonového stupně AC/DC	Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor.
1003	Bliká	Nadměrná teplota	Nadměrná teplota procesoru	Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor.
1004	Bliká	Nadměrná teplota	Nadměrná teplota výkonového stupně AC/DC	Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor.
1006	Svíí	Nadměrná teplota	Nadměrná teplota procesoru	Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor.
1007	Svíí	Závada instalace	Příliš vysoké napětí FV generátoru 1	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru.
1008	Svíí	Závada instalace	Příliš vysoké napětí FV generátoru 2	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru.
1009	Svíí	Závada instalace	Příliš vysoké napětí FV generátoru 3	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru.
1010	Svíí	Závada instalace	Příliš vysoké napětí FV generátoru 4	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru.
1011	Vyp.	Informace	Nadproud u FV generátoru	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru. Mohl se vyskytnout problém způsobený povětrnostními vlivy. Zkontrolujte instalaci střídače, resp. generátoru ¹ .

¹ Pokud se závada opakuje nebo přetrvává, kontaktujte podporu.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
1012	Svíí	Závada instalace	Záporné napětí na FV generátoru 1.	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru ¹ .
1013	Svíí	Závada instalace	Záporné napětí na FV generátoru 2.	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru ¹ .
1014	Svíí	Závada instalace	Záporné napětí na FV generátoru 3.	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru ¹ .
1015	Svíí	Závada instalace	Záporné napětí na FV generátoru 4.	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru ¹ .
1016	Svíí	Závada instalace	Obrácená polarita řetězců a/nebo vzájemná záměna.	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru a odstraňte závadu.
1020	Svíí	Externí porucha generátoru	Interní systémová porucha	Zkontrolujte instalaci/ dimenzování generátoru ¹ .
1022	Vyp.	Informace	Omezení výkonu na základě externí specifikace (provozovatel sítě)	Žádné opatření není nutné. ¹ .
1023	Vyp.	Informace	Omezení výkonu v důsledku poruchy sítě (zvýšená síťová frekvence)	Žádné opatření není nutné. ¹ .
1024	Vyp.	Externí porucha sítě	Omezení výkonu v důsledku poruchy sítě	Podpora
1025	Svíí	Externí porucha sítě	Není připojení k veřejné síti.	Vytvořte připojení k veřejné síti (zkontrolujte pojistky atd.)
1029	Svíí	Porucha komunikace baterie	Interní chyba komunikace	Restartujte přístroj. ¹
1031	Bliká	Porucha komunikace baterie	Porucha komunikačního kabelu baterie	Restartujte přístroj. ¹
1032	Bliká	Porucha baterie	Došlo k poruše baterie.	Restartujte přístroj. ¹
1033	Bliká	Porucha baterie	Došlo k poruše baterie.	Restartujte přístroj. ¹
1034	Bliká	Porucha elektroměru	Došlo k poruše elektroměru.	Restartujte přístroj. ¹

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
1036	Vyp.	Porucha komunikace baterie	Porucha komunikačního kabelu baterie	Zkontrolujte komunikační kabel Modbus mezi střídačem a baterií. ¹
1037	Vyp.	Vadná přepěťová ochrana	Interní modul přepěťové ochrany DC je vadný. Úder blesku v blízkém okolí.	Vyměňte modul přepěťové ochrany DC.
1039	Svíí	Systémová porucha	Příliš vysoký poruchový proud. Problém může být způsoben povětrnostními vlivy.	Zkontrolujte instalaci.
1041	Svíí	Systémová porucha	Detekován stejnosměrný poruchový proud.	Pokud se událost zobrazuje trvale, kontaktujte podporu.
1042	Svíí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1043	Svíí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1044	Svíí	Systémová porucha	Izolační odpor je nižší než limit stanovený normou. Tato závada se může vyskytnout i při neporušené izolaci, pokud nejsou připojeny vodiče N a PE.	Zkontrolujte izolaci FV generátoru, problém může být způsoben povětrnostními vlivy. Zkontrolujte instalaci střídače na straně sítě. Tento problém mohou způsobovat nesprávně připojené síťové kabely, zejména N a PE.
1046	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1047	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
1048	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1049	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1050	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1051	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1052	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1053	Svíťí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1054	Svíťí	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1055	Svíťí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1056	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.
1057	Vyp.	Systémová porucha	Závada veřejné sítě	Vyčkejte, dokud veřejná síť opět nebude dodržovat limity stanovené normami.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
1058	Svíí	Systémová porucha	Příliš vysoké napětí na vstupu baterie	Kontaktujte instalačního technika.
1060	Svíí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1061	Vyp.	Systémová porucha	Detekováno externí vypnutí na digitálních vstupech.	Vyčkejte, dokud nebude externí signál zrušen.
1064	Svíí	Systémová porucha	Nejméně jedno relé je svařené.	Restartujte přístroj.
1065	Svíí	Systémová porucha	Nejméně jedno relé nelze ovládat.	Restartujte přístroj. Pokud událost přetrvává, kontaktujte podporu.
1071	Svíí	Systémová porucha	Interní chyba	Restartujte přístroj. Pokud událost přetrvává, kontaktujte podporu.
1073	Svíí	Systémová porucha	Interní chyba	Restartujte přístroj. Pokud událost přetrvává, kontaktujte podporu.
1100	Svíí	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1101	Svíí	Systémová porucha	Interní teplotní chyba.	Vypněte přístroj a nechte ho vychladnout. Zkontrolujte podmínky instalace a ventilátor.
1106	Vyp.	Systémová porucha	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
1118	Svíí	Systémová porucha	Výskyt přepětí v síti AC.	Žádné opatření není nutné.
6006	Svíí	Systémová porucha	Nelze získávat informace ze snímače.	Zkontrolujte připojení k elektroměru ¹ .
6009	Svíí	Porucha komunikace baterie	Porucha komunikačního kabelu baterie	Zkontrolujte komunikační kabel baterie ¹ .
6010	Svíí	Porucha ventilátoru	Vadná jednotka ventilátoru	Zkontrolujte ventilátor ¹ .

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6011	Svíí	Porucha ventilátoru	Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru	Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor ¹ .
6012	Svíí	Porucha ventilátoru	Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru	Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor ¹ .
6013	Svíí	Porucha ventilátoru	Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru	Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor ¹ .
6014	Svíí	Porucha elektroměru	Porucha parametru	Firmware elektroměru KOSTAL Smart Meter není aktuální. Aktualizujte firmware. Kontaktujte podporu.
6015	Svíí	Porucha komunikace baterie	Porucha komunikačního kabelu baterie	Zkontrolujte komunikační kabel baterie.
6016	Svíí	Vadná přepěťová ochrana	Úder blesku v blízkosti	Vyměňte modul přepěťové ochrany.
6017	Svíí	Porucha ventilátoru	Znečištěná nebo vadná jednotka ventilátoru	Zkontrolujte a popř. vyčistěte ventilátor.
6018	Svíí	Porucha baterie	Systém baterie signalizuje neznámou chybu.	Kontaktujte podporu.
6019	Svíí	Upozornění	Přetížení v režimu zálohy.	Během režimu zálohy nezapínejte spotřebiče s vysokou spotřebou.
6020	Svíí	Systémová porucha	Přerušení vodičů signálního kabelu přepínače zálohy, resp. přepínacího boxu	Zkontrolujte kabelové spojení a opravte je.
6021	Svíí	Upozornění	Veřejná síť má výpadek. Střídač je připraven ke spuštění režimu zálohy.	Přepněte přepínač zálohy do polohy „Dům/baterie“.
6022	Svíí	Upozornění	Veřejná síť je opět k dispozici. Střídač se může přepnout zpět do normálního režimu.	Přepněte přepínač zálohy do polohy „Síť“.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6023	Svíťí	Systémová porucha	Střídač rozpozná v normálním režimu polohu přepínače „Záloha“.	Opět přepněte přepínač zálohy do polohy „Sít“.
6024	Svíťí	Systémová porucha	Stav řídicích signálů „In1“ a „Relay“ není věrohodný.	Potvrďte hlášení. Pokud se událost vyskytne znovu, nechte zkontrolovat stav a kabeláž přepínacího boxu instalačním technikem.
6250	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6251	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6252	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Baterie se musí nabíjet z generátorů.
6253	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6254	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6255	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota nebo nesprávné měření teploty	Kontaktujte podporu.
6256	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6257	Svíťí	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota nebo nesprávné měření teploty	Kontaktujte podporu.
6258	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6259	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6260	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6261	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6262	Svíťí	Porucha baterie	Nastaven nesprávný počet modulů.	Opravte počet modulů.
6263	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6264	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6265	Svíťí	Porucha baterie	Přerušení komunikačních kabelů nebo nastaven nesprávný počet modulů.	Zkontrolujte komunikační kabely, opravte počet modulů ¹ .
6266	Vyp.	Informace	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6267	Vyp.	Informace	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6268	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6300	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu.
6301	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu.
6302	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabíjet z generátorů.
6303	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Kontaktujte podporu.
6304	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty	Snižte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6305	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty	Kontaktujte podporu.
6306	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty	Zkontrolujte okolní teplotu.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6307	Svíí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota nebo vadné měření teploty	Kontaktujte podporu.
6308	Svíí	Porucha baterie	Nesprávné měření proudu.	Žádné opatření není nutné.
6309	Svíí	Porucha baterie	Vadný střídač nebo vadné měření proudu BMU.	Kontaktujte podporu.
6310	Svíí	Porucha baterie	Nesprávné měření proudu.	Žádné opatření není nutné.
6311	Svíí	Porucha baterie	Vadný střídač nebo vadné měření proudu BMU.	Kontaktujte podporu.
6312	Svíí	Porucha baterie	Nastaven nesprávný počet modulů.	Opravte počet modulů. Úplně odpojte systém (AC/DC) a restartujte jej.
6313	Svíí	Porucha baterie	Zkrat na vedení DC nebo závada relé v BMU.	Úplně odpojte systém (AC/DC) a restartujte jej.
6314	Svíí	Porucha baterie	Byly smíseny staré a nové bateriové moduly nebo se objevila vada článku.	Kontaktujte podporu.
6315	Svíí	Porucha baterie	Přerušení komunikačních kabelů nebo nastaven nesprávný počet modulů.	Žádné opatření není nutné.
6316	Vyp.	Porucha baterie	Byl vyměněn software.	Žádné opatření není nutné.
6317	Vyp.	Porucha baterie	Vyvolán restart.	Žádné opatření není nutné.
6318	Svíí	Porucha baterie	Vadné nabíjecí relé nebo chyba komunikace nebo velmi nízké či velmi vysoké napětí článků.	Kontaktujte podporu.
6319	Svíí	Porucha baterie	Svažené kontakty relé.	Kontaktujte podporu.
6320	Svíí	Porucha baterie	Vadná kabeláž nebo závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6500	Svíí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6501	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Baterie se musí nabíjet z generátorů.
6504	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6505	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6506	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6507	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6508	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6510	Bliká	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.
6511	Bliká	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.
6512	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6520	Bliká	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6530	Svíí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu.
6531	Svíí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6534	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6535	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6536	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6537	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6538	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6539	Svíí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6540	Svíí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6541	Svíťí	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.
6542	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6543	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6550	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6554	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6560	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití, zvyšte spotřebu domu.
6561	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6562	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6563	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6565	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6566	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6567	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6568	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6570	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6571	Svíťí	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6573	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6574	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6579	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6583	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6584	Svíťí	Porucha baterie	Závada hardwaru	Kontaktujte podporu.
6590	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6656	Svíťí	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.
6657	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu a podmínky montáže.
6658	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6659	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6670	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6671	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití. Zvyšte spotřebu domu.
6672	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6673	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití. Zvyšte spotřebu domu.

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6674	Svíťí	Porucha baterie	Vybíjení bylo zastaveno příliš pozdě nebo se systém dostal do stavu hlubokého vybití v důsledku vlastní spotřeby.	Baterie se musí nabít.
6675	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití. Zvyšte spotřebu domu.
6676	Svíťí	Porucha baterie	Příliš nízká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6677	Svíťí	Porucha baterie	Příliš vysoká okolní teplota	Zkontrolujte okolní teplotu. Zkontrolujte podmínky montáže.
6678	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6679	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6680	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6681	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6682	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6683	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6684	Svíťí	Porucha baterie	Nabíjení bylo zastaveno příliš pozdě.	Počkejte na vybití. Zvyšte spotřebu domu.
6685	Svíťí	Porucha baterie	Vadná kabeláž	Zkontrolujte instalaci/kabeláž.
6686	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6687	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6688	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Kontaktujte podporu.
6689	Svíťí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .

Kód události	Červená LED	Typ události	Popis / možná příčina	Opatření
6690	Svíí	Porucha baterie	Interní závada systému	Žádné opatření není nutné ¹ .
6691	Svíí	Porucha baterie	Přerušení kabelu nebo vada zapojení komunikačního kabelu	Zkontrolujte kabeláž.

1) Pokud se závada opakuje nebo přetrvává, kontaktujte podporu.

