

PLENTICORE G3

Hybrid-vekselstrømsomformer



Hændelsesliste / Event list

Kolofon

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstraße 6

79108 Freiburg i. Br.

Tyskland

Tlf. +49 (0)761 477 44-100

Fax +49 (0)761 477 44-111

www.kostal-solar-electric.com

Ansvarsfraskrivelse

De angivne produktnavne, handelsnavne eller varemærker samt øvrige betegnelser kan være beskyttede iht. loven selv uden en særskilt angivelse heraf (f.eks. som mærker). KOSTAL Solar Electric GmbH hæfter ikke og påtager sig intet ansvar for anvendelsen af disse. Billeder og tekster er blevet udfærdiget med stor omhu. Der kan dog alligevel forekomme fejl. Udfærdigelsen er uden garanti.

Generel ligebehandling

KOSTAL Solar Electric GmbH ved at sprogbruget vedrørende ligebehandling af kvinder og mænd i teksterne er vigtig og gør sig derfor umage for at omsætte dette i praksis. Dog har vi af hensyn til læseligheden givet afkald på at omsætte dette i den nærværende dokumentation.

© 2024 KOSTAL Solar Electric GmbH

Alle rettigheder, inklusive fotomekanisk gengivelse og lagring i elektroniske medier, forbliver hos KOSTAL Solar Electric GmbH. Det er ikke tilladt at anvende tekster, viste modeller, tegninger eller fotografier af dette produkt til erhvervsmæssig brug. Vejledningen må ikke reproducere, lagres eller overføres i nogen som helst form eller med noget medium, hverken helt eller delvist, uden en forudgående skriftlig aftale.

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle informationer.....	4
2.	Serviceinformationer	5
3.	Hændelsestyper	6
4.	Hændelseskoder	7

1. Generelle informationer

Hvis der optræder en hændelse lejlighedsvis eller kortvarigt, og apparatet atter starter, så er der ikke behov for handling. Hvis der er en varig hændelse eller en, der gentager sig ofte, skal årsagen findes og afhjælpes.



FARE

Livsfare pga. elektrisk stød og elektrisk afladning!

Der er påtrykt livsfarlige spændinger i apparatet. Apparatet må kun åbnes og repareres af en elektriker.

Ved en varig hændelse afbryder apparatet tilførslen og frakobler automatisk.

- Kontroller, om DC-afbryderen eller det eksterne DC-skillested evt. blev frakoblet.
- Kontroller, om hændelsen blev forårsaget af et strømsvigt fra forsyningsselskabet, eller om sikringen mellem tilførselsmåleren og vekselstrømsomformerer er gået.

Hvis sikringen går, kontaktes installatøren. Hvis der er sket et strømsvigt, skal du vente, indtil netoperatøren har afhjulpet fejlen.

Foreligger hændelsen kun et øjeblik (netsvigt, overtemperatur, overbelastning etc.), arbejder vekselstrømsomformerer automatisk videre, når hændelsen er afhjulpet.

Foreligger hændelsen konstant, kontaktes installatøren eller producentens kundeservice.

Noter følgende:

- Apparatype og serienummer. Disse oplysninger står på typeskiltet på ydersiden af kabinettet.
- Fejlbeskrivelse (LED-visning og displaymeddelelse).

Ved hjælp af meddelelsen på displayet eller webserveren **<Kode> <Fejltype>** og følgende tabel kan hændelsestypen findes.

Ved hændelser, der ikke står i tabellen, kontaktes vores service.

2. Serviceinformationer

Til serviceinformationer og en eventuel efterlevering af dele, skal vi bruge apparattypen og serienummeret. Disse oplysninger står på typeskiltet på ydersiden af kabinettet.

Anvend kun originale reservedele.

Har du tekniske spørgsmål, kan du kontakte vores hotline:

- Tyskland og andre lande (sprog: tysk, engelsk):
+49 (0)761 477 44-222
- Schweiz:
+41 32 5800 225
- Frankrig, Belgien, Luxembourg:
+33 16138 4117
- Grækenland:
+30 2310 477 555
- Italien:
+39 011 97 82 420
- Polen:
+48 22 153 14 98
- Spanien, Portugal (sprog: spansk, engelsk):
+34 961 824 927

3. Hændelsestyper

Hændelsestype	Generel forklaring og foranstaltning
Information	Ikke brug for foranstaltning
Systemfejl	Hvis denne fejl vises, bør der i reglen gennemføres en genstart af vekselstrømsomformereren. Til dette formål slukkes vekselstrømsomformereren via DC-afbryderen og tændes først igen efter 5 min. Hvis dette ikke hjælper, skal du kontakte din installatør eller vores hotline.
Overtemperatur	I dette tilfælde er apparatet blevet for varmt. Sluk apparatet i ca. 20 min. Hvis fejlen optræder flere gange / eller konstant, kontaktes vores support.
Ekstern netfejl	Hvis fejlen stadig vises efter noget tid, skal du kontakte din installatør eller vores hotline.
Ekstern generatorfejl	Kontakt din installatør
Ventilatorfejl	Kontakt din installatør
Elmåler fejl	Kontakt din installatør
Batterifejl	Kontakt din installatør eller vores support
Batteri kommunikationsfejl	Kontakt din installatør eller vores support

LED-tilstande

Forklaring på tilstanden for den røde LED.

Rød LED	Forklaring
Blinker	Der foreligger en advarsel
Lyser	Der foreligger en fejl
Fra	Information

4. Hændelseskoder

Hændelseskode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
1002	blinker	Overtemperatur	Overtemperatur AC/DC effekttrin.	Sluk apparatet, og lad det køle af. Kontroller installationsbetingelser og ventilator.
1003	blinker	Overtemperatur	Overtemperatur processor.	Sluk apparatet, og lad det køle af. Kontroller installationsbetingelser og ventilator.
1004	blinker	Overtemperatur	Overtemperatur AC/DC effekttrin.	Sluk apparatet, og lad det køle af. Kontroller installationsbetingelser og ventilator.
1006	lyser	Overtemperatur	Overtemperatur processor	Sluk apparatet, og lad det køle af. Kontroller installationsbetingelser og ventilator.
1007	lyser	Installationsfejl	FV-generatorens 1 spænding er for høj	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion.
1008	lyser	Installationsfejl	FV-generatorens 2 spænding er for høj	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion.
1009	lyser	Installationsfejl	FV-generatorens 3 spænding er for høj	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion.
1010	lyser	Installationsfejl	FV-generatorens 4 spænding er for høj	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion.
1011	fra	Information	Overstrøm ved FV-generator	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion. Der kan foreligge et vejrafhængigt problem. Kontroller vekselstrømsomformer- og generatorinstallation ¹ .

¹ Hvis fejlen opstår flere gange/eller er konstant, kontaktes vores support.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
1012	lyser	Installationsfejl	Negativ spænding ved FV-generator 1.	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹ .
1013	lyser	Installationsfejl	Negativ spænding ved FV-generator 2.	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹ .
1014	lyser	Installationsfejl	Negativ spænding ved FV-generator 3.	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹ .
1015	lyser	Installationsfejl	Negativ spænding ved FV-generator 4.	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹ .
1016	lyser	Installationsfejl	Streng polvendte og/eller forbyttet med hinanden.	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion, og afhjælp fejl.
1020	lyser	Ekstern generatorfejl	Intern systemfejl	Kontroller generatorinstallation/-konstruktion ¹ .
1022	fra	Information	Effektregulering vha. eksterne angivelser (netoperatør)	Ikke brug for foranstaltning. ¹ .
1023	fra	Information	Effektregulering pga. en netfejl (øget netfrekvens)	Ikke brug for foranstaltning. ¹ .
1024	fra	Ekstern netfejl	Effektbegrænsning på grund af en netfejl	Support.
1025	lyser	Ekstern netfejl	Der er ingen forbindelse til det offentlige net	Etabler forbindelse til det offentlige net (kontroller sikringen osv.)
1029	lyser	Batteri kommunikationsfejl	Intern kommunikationsfejl	Genstart apparatet. ¹
1031	blinker	Batteri kommunikationsfejl	Kommunikationsledning til batteri forstyrret	Genstart apparatet. ¹
1032	blinker	Batterifejl	Fejl ved batteri	Genstart apparatet. ¹
1033	blinker	Batterifejl	Fejl ved batteri	Genstart apparatet. ¹
1034	blinker	Elmåler fejl	Fejl ved elmåler.	Genstart apparatet. ¹
1036	fra	Batteri kommunikationsfejl	Fejl ved kommunikationsledning til batteri.	Kontroller MODBUS-kommunikationsledning mellem vekselstrømsomformer og batteri. ¹

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
1037	fra	Defekt overspændingsbeskyttelse	Internt DC-overspændingsbeskyttelsesmodul er defekt. Lynnedslag i den nærmere omgivelse.	Udskift DC-overspændingsbeskyttelsesmodul.
1039	lyser	Systemfejl	Fejlstrøm for høj. Problemet kan blive påvirket af vejret.	Kontroller installationen.
1041	lyser	Systemfejl	DC-fejlstrøm registreret.	Hvis hændelsen vises konstant, kontaktes vores support
1042	lyser	Systemfejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
1043	lyser	Systemfejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
1044	lyser	Systemfejl	Isolationsmodstand mindre end den normgivende grænseværdi. Der kan også optræde fejl ved intakt isolation, hvis N og PE ikke er tilsluttet.	Kontroller FV-generatorens isolering, problemet kan blive påvirket af vejret. Kontroller vekselstrømsomformerens installation på netsiden. Ikke korrekt tilsluttede netkabler, specielt N- og PE-ledninger, kan forårsage dette problem.
1046	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de normgivende grænser.
1047	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de normgivende grænser.
1048	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de normgivende grænser.
1049	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de normgivende grænser.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
1050	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1051	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1052	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1053	lyser	Systemfejl	HW-defekt	Kontakt vores support.
1054	lyser	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1055	lyser	Systemfejl	HW-defekt	Kontakt vores support.
1056	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1057	fra	Systemfejl	Fejl offentligt net	Vent, indtil det offentlige net er inden for de norm-givende grænser.
1058	lyser	Systemfejl	Spænding på batteriindgangen for høj.	Kontakt din installatør.
1060	lyser	Systemfejl	HW-defekt	Kontakt vores support.
1061	fra	Systemfejl	Ekstern frakobling registreret ved digitalindgangen.	Vent, indtil det eksterne signal er blevet taget tilbage.
1064	lyser	Systemfejl	Mindst et relæ er svejset.	Genstart apparatet.
1065	lyser	Systemfejl	Mindst et relæ kan ikke aktiveres.	Genstart apparatet. Hvis hændelsen foreligger konstant, kontakt vores support.
1071	lyser	Systemfejl	Intern fejl	Genstart apparatet. Hvis hændelsen foreligger konstant, kontakt vores support.

Hændelseskode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
1073	lyser	Systemfejl	Intern fejl	Genstart apparatet. Hvis hændelsen foreligger konstant, kontakt vores support.
1100	lyser	Systemfejl	HW-defekt	Kontakt vores support.
1101	lyser	Systemfejl	Intern temperaturfejl.	Sluk apparatet, og lad det køle af. Kontroller installationsbetingelser og ventilator.
1106	fra	Systemfejl	HW-defekt	Kontakt vores support.
1118	lyser	Systemfejl	Der opstod overspænding i AC-nettet.	Ikke brug for foranstaltning.
6006	lyser	Systemfejl	Sensorinformationer kan ikke forespørges	Kontroller forbindelsen til elmåleren ¹
6009	lyser	Batteri kommunikationsfejl	Kommunikationsledning til batteri forstyrret	Kontroller kommunikationsledningen til batteriet ¹
6010	lyser	Ventilatorfejl	Ventilatorenhed defekt	Kontroller ventilatoren ¹
6011	lyser	Ventilatorfejl	Ventilatorenhed snavset eller defekt	Kontroller, og rengør ventilatoren ¹
6012	lyser	Ventilatorfejl	Ventilatorenhed snavset eller defekt	Kontroller, og rengør ventilatoren ¹
6013	lyser	Ventilatorfejl	Ventilatorenhed snavset eller defekt	Kontroller, og rengør ventilatoren ¹
6014	lyser	Elmålerfejl	Parameterfejl	FW for KOSTAL Smart Meter er ikke aktuel. Opdater FW. Kontakt vores support
6015	lyser	Batteri kommunikationsfejl	Kommunikationsledning til batteri forstyrret	Kontroller kommunikationsledningen til batteriet.
6016	lyser	Defekt overspændingsbeskyttelse	Lynnedslag i nærheden	Udskift overspændingsbeskyttelsesmodulet

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6017	lyser	Ventilatorfejl	Ventilatorenhed snavset eller defekt.	Kontroller, og rengør ventilatoren.
6018	lyser	Batterifejl	Batterisystemet sender en ukendt fejl.	Kontakt vores support.
6019	lyser	Henvisning	Overbelastning under backup-driften.	Tænd ikke apparater med højt forbrug under backup-driften.
6020	lyser	Systemfejl	Trådbrud på signalkablet til BackUp-switch eller til omskiftningsboks	Kontroller, og reparer kabelforbindelsen.
6021	lyser	Henvisning	Det offentlige net er blevet afbrudt. Vekselstrømsomformeren er klar, start backup-driften.	Sæt BackUp-switchen på positionen "Hus/batteri".
6022	lyser	Henvisning	Det offentlige net er til rådighed igen. Vekselstrømsomformeren kan skifte til normaldrift igen.	Sæt BackUp-switchen på positionen "Net".
6023	lyser	Systemfejl	Vekselstrømsomformeren registrerer i normaldrift kontaktpositionen "Backup".	Sæt kontakten for BackUp-switchen tilbage til positionen "Net".
6024	lyser	Systemfejl	Tilstandene for styresignalerne "In1" og "Relay" er ikke plausible.	Kvitter for meddelelsen. Hvis hændelsen optræder igen, skal tilstanden og kabelføringen for omskiftningsboksen kontrolleres af installatøren.
6250	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6251	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6252	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Batteriet skal oplades via generatorer
6253	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6254	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Reducer omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne
6255	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj eller temperaturmåling forkert	Kontakt vores support
6256	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Reducer omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne
6257	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav eller temperaturmåling forkert	Kontakt vores support
6258	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6259	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
6260	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6261	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
6262	lyser	Batterifejl	Forkert modulantal indstillet	Korriger modulantallet
6263	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
6264	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
6265	lyser	Batterifejl	Afbrydelse af kommunikationsledningerne eller forkert modulantal indstillet	Kontroller kommunikationsledningerne, korriger modulantallet ¹
6266	fra	Information	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6267	fra	Information	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6268	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support
6300	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning, og forbrug pr. husstand.
6301	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning, og forbrug pr. husstand.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6302	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades via generatorer.
6303	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Kontakt vores support
6304	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj eller temperaturmåling defekt.	Reducer omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne.
6305	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj eller temperaturmåling defekt.	Kontakt vores support.
6306	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj eller temperaturmåling defekt.	Kontroller omgivelsestemperaturen.
6307	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj eller temperaturmåling defekt.	Kontakt vores support.
6308	lyser	Batterifejl	Forkert strømmåling.	Ikke brug for foranstaltning.
6309	lyser	Batterifejl	Vekselstrømsomformer defekt eller BMU-strømmåling defekt.	Kontakt vores support.
6310	lyser	Batterifejl	Forkert strømmåling.	Ikke brug for foranstaltning.
6311	lyser	Batterifejl	Vekselstrømsomformer defekt eller BMU-strømmåling defekt.	Kontakt vores support.
6312	lyser	Batterifejl	Forkert modulantal indstillet.	Korriger modulantallet. Frakobl systemet helt (AC/DC), og genstart det.
6313	lyser	Batterifejl	Kortslutning på DC-ledninger eller relæfejl i BMU.	Frakobl systemet helt (AC/DC), og genstart det.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6314	lyser	Batterifejl	Gamle og nye batterimoduler blev blandet eller celledefekt.	Kontakt vores support.
6315	lyser	Batterifejl	Afbrydelse af kommunikationsledningerne eller forkert modulantal indstillet.	Ikke brug for foranstaltning.
6316	fra	Batterifejl	Software udskiftet.	Ikke brug for foranstaltning.
6317	fra	Batterifejl	Genstart igangsat.	Ikke brug for foranstaltning.
6318	lyser	Batterifejl	Laderelæ defekt eller kommunikationsfejl eller meget lav eller meget høj celledspænding.	Kontakt vores support.
6319	lyser	Batterifejl	Svejsede relækontakter.	Kontakt vores support.
6320	lyser	Batterifejl	Forkert kabelføring eller hardwaredefekt	Kontakt vores support.
6500	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6501	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Batteriet skal oplades via generatorer.
6504	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6505	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6506	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6507	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6508	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6510	blinker	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6511	blinker	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.
6512	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6520	blinker	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6530	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning, øg forbrug pr. husstand.
6531	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafledning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6534	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6535	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6536	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6537	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6538	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6539	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6540	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.
6541	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.
6542	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6543	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6550	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6554	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6560	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning, øg forbrug pr. husstand.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestyp e	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6561	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6562	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6563	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6565	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6566	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6567	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6568	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6570	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Kontroller omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne.
6571	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav	Kontroller omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne.
6573	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6574	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6579	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6583	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6584	lyser	Batterifejl	Hardwarefejl	Kontakt vores support.
6590	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6656	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6657	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Kontroller omgivelsestemperaturen og monteringsbetingelserne.
6658	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6659	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6670	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6671	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning. Øg forbrug pr. husstand.
6672	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6673	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning. Øg forbrug pr. husstand.
6674	lyser	Batterifejl	Afladningen blev standset for sent, eller systemet gik i dybdeafladning via eget-forbrug.	Batteriet skal oplades.
6675	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning. Øg forbrug pr. husstand.
6676	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for lav	Kontroller omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne.
6677	lyser	Batterifejl	Omgivelsestemperatur for høj	Kontroller omgivelsestemperaturen. Kontroller monteringsbetingelserne.
6678	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6679	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6680	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹

Hændelses- kode	Rød LED	Hændelsestype	Beskrivelse/mulig årsag	Foranstaltning
6681	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6682	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6683	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6684	lyser	Batterifejl	Opladningen blev standset for sent.	Vent på afladning. Øg forbrug pr. husstand.
6685	lyser	Batterifejl	Forkert ledningsføring	Kontroller installation/kabelføring
6686	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6687	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6688	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Kontakt vores support.
6689	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6690	lyser	Batterifejl	Intern systemfejl	Ikke brug for foranstaltninger ¹
6691	lyser	Batterifejl	Ledningsafbrydelse eller ledningsførringsfejl for kommunikationsledningen	Kontroller kabelføringen

1) Hvis fejlen opstår flere gange/eller er konstant, kontaktes vores support.

