

PLENTICORE G3

Hübriidvaheldi



Sündmuste loend / Event list

Impressum

KOSTAL Solar Electric GmbH

Hanferstraße 6

79108 Freiburg i. Br.

Saksamaa

Tel +49 (0)761 477 44-100

Faks +49 (0)761 477 44-111

www.kostal-solar-electric.com

Vastutuse välistamine

Esitatud üldnimed, kaubanimed ning kaubatähised ja muud nimetused võivad olla seadusega kaitstud ka ilma erimärgistusega (nt kaubamärkidena). KOSTAL Solar Electric GmbH ei võta endale mingit vastutust või tagatist nende vaba kasutatavuse eest. Joonised ja tekstid on koostatud suurima hoolikusega. Sellele vaatamata ei saa välistada vigu. Me ei anna koostamisele garantiid.

Üldteave võrdse kohtlemise kohta

KOSTAL Solar Electric GmbH on teadlik keele tähtsusest seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkusega ning püüab alati järgida vastavat keelekasutust. Siiski tuli parema loetavuse huvides loobuda nii mees- kui ka naissoo kasutamisest kogu kasutusjuhendi ulatuses.

© 2024 KOSTAL Solar Electric GmbH

KOSTAL Solar Electric GmbH kõik õigused on kaitstud, kaasa arvatud fotomehaanilise edastamise jaelektronilises meedias salvestamise õigus. Selles kasutusjuhendis leiduvate tekstide, esitatud mudelite, jooniste ja fotode kaubanduslik kasutamine või levitamine ei ole lubatud. Juhendit ei tohi ilma eelnevakirjaliku loata ei osaliselt ega tervikuna paljundada, salvestada ega mingil kujul ega mingi vahendiga edastada, esitada ega tõlkida.

Sisukord

1.	Üldteave.....	4
2.	Teeninduse teave	5
3.	Sündmuste liik	6
4.	Sündmuste koodid	7

1. Üldteave

Kui sündmus esineb ainult vahetevahel või lühikest aega ja seade töötab jälle edasi, ei ole vaja midagi teha. Kui sündmus peaks kestma püsivalt või tihti korduma, tuleb selle põhjus kindlaks teha ja kõrvaldada.



OHT

Elektrilöögist ja elektrilahendusest tulenev eluoht!

Seadmes on eluohtlik pinge. Seadet tohivad avada ja selle juures töid teha ainult elektrikud.

Püsiva sündmuse korral katkestab seade energia saatmise võrku ja lülitub automaatselt välja.

- Kontrollige, kas alalisvoolulüliti või väline alalisvoolu-eralduspunkt on välja lülitatud.
- Kontrollige, kas sündmus on tingitud voolukatkestusest võrgus või on rakendunud kaitse võrku saadetava elektri arvesti ja vaheldi vahel.

Kaitsme rakendumise korral võtke ühendust paigaldajaga, voolukatkestuse korral oodake, kuni võrguoperaator on tõrke kõrvaldanud.

Kui sündmus on ajutine (võrgutõrge, ülekuumenemine, ülekoormus jne), hakkab vaheldi automaatselt uuesti tööle, kui sündmuse põhjus on kõrvaldatud.

Kui sündmus esineb püsivalt, pöörduge paigaldaja või tootja klienditeeninduse poole.

Esitage järgmised andmed:

- Seadme tüüp ja seerianumber. Need andmed leiate korpuse välisküljel olevalt tüübisildilt.
- Vea kirjeldus (LEDide näit ja ekraaniteade).

Ekraanil või veebiserveril oleva teate **<Kood> <Tõrke liik>** ja järgmise tabeli abil saab kindlaks teha sündmuse liigi.

Sündmuste korral, mida ei ole tabelis märgitud, pöörduge teeninduse poole.

2. Teeninduse teave

Teenindusteabe andmisel ja osade võimalikul järeltarnel vajame me teilt seadme tüüpi ja seerianumbrit. Need andmed leiate korpuse välisküljel olevalt tüübisildilt.

Varuosade vajaduse tekkimisel kasutage ainult originaalvaruosi.

Tehniliste küsimuste korral helistage lihtsalt meie teenindusele:

- Saksamaa ja teised riigid (keel: saksa, inglise):
+49 (0)761 477 44-222
- Šveits:
+41 32 5800 225
- Prantsusmaa, Belgia, Luksemburg:
+33 16138 4117
- Kreeka:
+30 2310 477 555
- Itaalia:
+39 011 97 82 420
- Poola:
+48 22 153 14 98
- Hispaania, Portugal (keel: hispaania, inglise):
+34 961 824 927

3. Sündmuste liik

Sündmuse liik	Üldised teated ja meetmed
Teave	Meetmed ei ole vajalikud
Süsteemitõrge	Selle vea kuvamisel tuleks vaheldi üldjuhul uuesti käivitada. Selleks lülitage vaheldi alalisvoolulüliti abil välja ning alles 5 minuti pärast uuesti sisse. Kui see ei aita, pöörduge paigaldaja poole või võtke ühendust meie teenindusega.
Ülekuumenemine	Sellisel juhul on seade muutunud liiga soojaks. Lülitage seade u 20 minutiks välja. Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.
Väline võrgutõrge	Kui viga kuvatakse mõne aja pärast edasi, pöörduge paigaldaja poole või võtke ühendust meie klienditoega.
Väline generaatori tõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Ventilaatoritõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Elektriaresti tõrge	Pöörduge paigaldaja poole
Akutõrge	Pöörduge paigaldaja või meie klienditoe poole
Aku sidetõrge	Pöörduge paigaldaja või meie klienditoe poole

LEDide olekud

Punaste LEDide oleku selgitus.

Punane LED	Selgitus
Vilgub	Esineb hoiatus
Põleb	Esineb viga
Väljas	Teave

4. Sündmuste koodid

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
1002	vilgub	Ülekuumenemine	AC/DC (vahelduvvoolu/ alalisvoolu) võimsusastme ülekuumenemine.	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid.
1003	vilgub	Ülekuumenemine	Protsessori ülekuumenemine.	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid.
1004	vilgub	Ülekuumenemine	AC/DC (vahelduvvoolu/ alalisvoolu) võimsusastme ülekuumenemine.	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid.
1006	põleb	Ülekuumenemine	Protsessori ülekuumenemine	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid.
1007	põleb	Paigaldusviga	Päikeseelektrigeneraatori 1 pingeliiga kõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni.
1008	põleb	Paigaldusviga	Päikeseelektrigeneraatori 2 pingeliiga kõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni.
1009	põleb	Paigaldusviga	Päikeseelektrigeneraatori 3 pingeliiga kõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni.
1010	põleb	Paigaldusviga	Päikeseelektrigeneraatori 4 pingeliiga kõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
1011	väljas	Teave	Liigvool päikeseelektrigeneraatoris	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni. Võib esineda ilmastikust tingitud probleem. Kontrollige vaheldi või generaatorite paigaldust ¹ .
1012	põleb	Paigaldusviga	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 1.	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹ .
1013	põleb	Paigaldusviga	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 2.	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹ .
1014	põleb	Paigaldusviga	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 3.	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹ .
1015	põleb	Paigaldusviga	Negatiivne pinge päikeseelektrigeneraatoril 4.	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹ .
1016	põleb	Paigaldusviga	Stringid vale polaarsusega ühendatud ja/või omavahel ära vahetatud.	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ja kõrvaldage viga.
1020	põleb	Väline generaatori tõrge	Sisemine süsteemitõrge	Kontrollige generaatorite paigaldust/ konstruktsiooni ¹ .
1022	väljas	Teave	Võimsuse piiramine väliste ettekirjutuste tõttu (võrguoperaator)	Meetmed pole vajalikud. ¹
1023	väljas	Teave	Võimsuse piiramine võrguvea tõttu (kõrgenenud võrgusagedus)	Meetmed pole vajalikud. ¹
1024	väljas	Väline võrgutõrge	Võimsuspiirang võrgutõrke tõttu	Tehniline tugi.

¹ Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
1025	põleb	Väline võrgutõrge	ühendus avaliku võrguga puudub	Looge ühendus avaliku võrguga (kontrollige kaitset jne)
1029	põleb	Aku sidetõrge	Sisemine sideviga	Taaskäivitage seade. ¹
1031	vilgub	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Taaskäivitage seade. ¹
1032	vilgub	Akutõrge	Akutõrge	Taaskäivitage seade. ¹
1033	vilgub	Akutõrge	Akutõrge	Taaskäivitage seade. ¹
1034	vilgub	Elektriarvesti tõrge	Elektriarvesti tõrge.	Taaskäivitage seade. ¹
1036	väljas	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge.	Kontrollige vaheldi ja aku vahel MODBUSi sidekaablit. ¹
1037	väljas	Defektne ülepingekaitse	Sisemine alalisvoolu ülepingekaitsemoodul on defektne. Välgulöök läheduses.	Vahetage alalisvoolu ülepingekaitsemoodul.
1039	põleb	Süsteemitõrge	Rikkevool liiga kõrge. Ilmastikumõjud võivad seda probleemi mõjutada.	Kontrollige paigaldust.
1041	põleb	Süsteemitõrge	Tuvastati alalisvoolu rikkevool.	Kui sündmust kuvatakse püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega
1042	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
1043	põleb	Süsteemitõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
1044	põleb	Süsteemitõrge	Isolatsioonitakistus väiksem kui normatiivne piirväärtus. Viga võib esineda ka korras isolatsiooni korral, kui N ja PE pole ühendatud.	Kontrollige päikeseelektrigeneraatori isolatsiooni, probleem võib olla seotud ilmastikumõjudega. Kontrollige võrgupoolset küljel vaheldi paigaldust. Seda probleemi võivad põhjustada halvasti ühendatud kaablid, eelkõige N- ja PE-juhid.
1046	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1047	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1048	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1049	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1050	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1051	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1052	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1053	põleb	Süsteemitõrge	Riistvaradefekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
1054	põleb	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1055	põleb	Süsteemitõrge	Riistvaradefekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
1056	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.
1057	väljas	Süsteemitõrge	Avaliku võrgu viga	Oodake, kuni avalik võrk on normatiivsetes piirides.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
1058	põleb	Süsteemitõrge	Pinge akusisendil liiga kõrge.	Võtke ühendust paigaldajaga.
1060	põleb	Süsteemitõrge	Riistvaradefekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
1061	väljas	Süsteemitõrge	Tuvastati väline väljalülitus digitaalsisenditel.	Oodake, kuni väline signaal on tühistatud.
1064	põleb	Süsteemitõrge	Vähemalt üks relee on sulanud.	Taaskäivitage seade.
1065	põleb	Süsteemitõrge	Vähemalt üht releed ei saa juhtida.	Taaskäivitage seade. Kui sündmus esineb püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.
1071	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine viga	Taaskäivitage seade. Kui sündmus esineb püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.
1073	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine viga	Taaskäivitage seade. Kui sündmus esineb püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.
1100	põleb	Süsteemitõrge	Riistvaradefekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
1101	põleb	Süsteemitõrge	Sisemine temperatuuriviga.	Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Kontrollige paigaldustingimusi ja ventilaatoreid.
1106	väljas	Süsteemitõrge	Riistvaradefekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
1118	põleb	Süsteemitõrge	Vahelduvvooluvõrgus esineb liigpinge.	Meetmed pole vajalikud.
6006	põleb	Süsteemitõrge	Anduri teabe päringut ei saa teha	Kontrollige ühendust elektriarvestiga ¹
6009	põleb	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit ¹
6010	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk defektne	Kontrollige ventilaatoreid ¹

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6011	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdunud või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6012	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdunud või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6013	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdunud või defektne	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid ¹
6014	põleb	Elektriarvesti tõrge	Parameetrite häire	KOSTAL Smart Meteri püsivara ei ole aktuaalne. Värskendage püsivara. Võtke ühendust tehnilise toega
6015	põleb	Aku sidetõrge	Aku sidekaabli tõrge	Kontrollige aku sidekaablit.
6016	põleb	Defektne ülepingekaitse	Välgulöökk läheduses	Vahetage ülepingekaitsemoodul
6017	põleb	Ventilaatoritõrge	Ventilaatoriplokk määrdunud või defektne.	Kontrollige või puhastage ventilaatoreid.
6018	põleb	Akutõrge	Akusüsteem saadab tundmatut viga.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6019	põleb	Märkus	Ülekoormus reservrežiimi ajal.	Ärge lülitage suure tarbimisega seadmeid reservrežiimi ajal sisse.
6020	põleb	Süsteemitõrge	Reservilüliti või ümberlülituskarbi signaalikaabli juhtme katkestus	Kontrollige ja remontige kaabelühendus.
6021	põleb	Märkus	Avalik võrk puudub. Vaheldi on valmis reservrežiimi käivitama.	Seadke reservilüliti asendisse „Maja/aku“.
6022	põleb	Märkus	Avalik võrk on jälle kasutatav. Vaheldi saab jälle tavarežiimi lülituda.	Seadke reservilüliti asendisse „Võrk“.
6023	põleb	Süsteemitõrge	Vaheldi tuvastab tavarežiimis lüliti asendi „Reserv“.	Seadke reservilüliti jälle tagasi asendisse „Võrk“.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6024	põleb	Süsteemitõrge	Juhtsignaalide „In1“ ja „Relay“ olekud ei ole usaldusväärsed.	Kinnitage teade. Kui sündmus kordub, laske paigaldajal kontrollida ümberlülituskarbi seisukorda ja kaabeldust.
6250	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6251	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6252	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Patarei laadimine peab toimuma üle generaatori
6253	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega
6254	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi
6255	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine vigane	Võtke ühendust tehnilise toega
6256	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi
6257	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal või temperatuuri mõõtmine vigane	Võtke ühendust tehnilise toega
6258	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6259	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6260	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6261	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6262	põleb	Akutõrge	Seadistatud vale moodulite arv	Korrigeerige moodulite arvu

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6263	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6264	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6265	põleb	Akutõrge	Sidekaablite katkestus või seadistatud vale moodulite arv	Kontrollige sidekaableid, korrigeerige moodulite arvu ¹
6266	väljas	Teave	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6267	väljas	Teave	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6268	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega
6300	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6301	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6302	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb generaatorite abil laadida.
6303	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Võtke ühendust tehnilise toega
6304	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Langetage keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.
6305	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6306	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Kontrollige keskkonnatemperatuuri.
6307	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge või temperatuuri mõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6308	põleb	Akutõrge	Vale voolu mõõtmine.	Meetmed pole vajalikud.
6309	põleb	Akutõrge	Vaheldi defektne või BMU voolumõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6310	põleb	Akutõrge	Vale voolu mõõtmine.	Meetmed pole vajalikud.
6311	põleb	Akutõrge	Vaheldi defektne või BMU voolumõõtmine defektne.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6312	põleb	Akutõrge	Seadistatud vale moodulite arv.	Korrigeerige moodulite arvu. Aktiveerige täielikult süsteem (vahelduvvool/ alalisvool) ja taaskäivitage.
6313	põleb	Akutõrge	Lühis alalisvoolukaablitel või BMU rele viga.	Aktiveerige täielikult süsteem (vahelduvvool/ alalisvool) ja taaskäivitage.
6314	põleb	Akutõrge	Vanad ja uued akumoodulid segamini või elemendidefekt.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6315	põleb	Akutõrge	Sidekaablite katkestus või seadistatud vale moodulite arv.	Meetmed pole vajalikud.
6316	väljas	Akutõrge	Tarkvara uuendatud.	Meetmed pole vajalikud.
6317	väljas	Akutõrge	Taaskäivitus käivitatud.	Meetmed pole vajalikud.
6318	põleb	Akutõrge	Laadimisrele defektne või sideviga või väga madal või väga kõrge elemendipinge.	Võtke ühendust tehnilise toega.
6319	põleb	Akutõrge	Sulanud releekontaktid.	Võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6320	põleb	Akutõrge	Vigane kaabeldus või riistvara defekt	Võtke ühendust tehnilise toega.
6500	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6501	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Akut tuleb laadida generaatoritest.
6504	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6505	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6506	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6507	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6508	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6510	vilgub	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6511	vilgub	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6512	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6520	vilgub	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6530	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6531	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6534	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6535	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6536	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6537	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6538	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6539	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6540	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6541	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6542	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6543	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6550	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6554	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6560	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist, suurendage kodutarbimist.
6561	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6562	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6563	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6565	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6566	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6567	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6568	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.
6570	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Kontrollige keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.
6571	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal	Kontrollige keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.
6573	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6574	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6579	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6583	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6584	põleb	Akutõrge	Riistvara tõrge	Võtke ühendust tehnilise toega.
6590	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6656	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6657	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Kontrollige keskkonnatemperatuuri ja montaažitingimusi.
6658	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.
6659	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.
6670	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6671	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist. Suurendage kodutarbimist.

Sündmuse kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6672	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6673	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist. Suurendage kodutarbimist.
6674	põleb	Akutõrge	Tühjenemine katkestati liiga hilja või süsteem läks omatarbimiselt üle süvatühjenemisele.	Akut tuleb laadida.
6675	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist. Suurendage kodutarbimist.
6676	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga madal	Kontrollige keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.
6677	põleb	Akutõrge	Keskkonnatemperatuur liiga kõrge	Kontrollige keskkonnatemperatuuri. Kontrollige paigaldustingimusi.
6678	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6679	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6680	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6681	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6682	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6683	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6684	põleb	Akutõrge	Laadimine katkestati liiga hilja.	Oodake tühjenemist. Suurendage kodutarbimist.
6685	põleb	Akutõrge	Vigane juhtmestik	Kontrollige paigaldust / kaabeldust
6686	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹

Sündm use kood	Punane LED	Sündmuse liik	Kirjeldus / võimalik põhjus	Meede
6687	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.
6688	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Võtke ühendust tehnilise toega.
6689	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6690	põleb	Akutõrge	Sisemine süsteemiviga	Meetmed ei ole vajalikud ¹
6691	põleb	Akutõrge	Juhtme katkestus või sidekaabli juhtmestiku viga	Kontrollige kaabeldust

1) Kui viga esineb korduvalt/püsivalt, võtke ühendust tehnilise toega.

