

GSM-Modem in Betrieb nehmen

Damit ein GSM-Modem in Betrieb genommen werden kann, ist eine SIM-Karte nötig. Die Software GSM-Link ermöglicht die freie Wahl des Mobilfunkanbieters.

Auf folgende Punkte ist bei Kauf und Verwendung einer SIM-Karte zu achten:

Der Tarif muss eine Paketdatenkommunikation über GPRS ermöglichen. Prepaid-Karten, die über Handyanruf aufgeladen werden müssen, sind nicht geeignet.

Bei Prepaid Tarifen bitte beachten das eine Auflademöglichkeit bestehen muss, welche nicht direkt über eine Codeeingabe am Handy erfolgen muss.

Tarife, die bestimmte Zeiten für den Datendownload vorgeben, sind nicht funktionsfähig.

Nicht funktionsfähig sind alle Tarife bei denen ein bestimmtes Zeit/Datenkontingent flexibel gebucht werden muss.

Es wird ein Tarif empfohlen der ein Datenvolumen von ca. 5MB pro Monat und Wechselrichter beinhaltet.

Es müssen die Dateneinstellungen (APN usw.) manuell konfigurierbar sein.

Die SIM-Karte muss vor dem Einbau aktiviert sein (z.B. vor dem Einbau in einem Mobiltelefon testen).

Hinweis: Sprechen Sie vor dem Kauf der SIM-Karte die obgenannten Punkte mit Ihrem Mobilfunkanbieter genau durch und besorgen Sie sich alle nötigen Zugangsdaten. Die benötigten Tarifdetails erhalten Sie direkt beim jeweiligen Mobilfunkanbieter. (APN, Username und Password).

Öffnen des Geräts

Nur eine Elektrofachkraft darf das Gerät öffnen und daran arbeiten.



Im Betriebszustand liegen im Wechselrichter lebensgefährliche Spannungen an.

Gerät vor allen Arbeiten vollständig (DC-Seite und AC-Seite) spannungsfrei schalten.

Nach Freischaltung mindestens fünf Minuten warten, bis die Kondensatoren entladen sind.

Vorgehensweise:

- Laden Sie sich bitte die Software "GSM-Link" von der Homepage <u>http://www.kostal-solar-electric.com</u> im Bereich Download herunter
- Wechselrichter ausschalten (ca. 3-5 Minuten warten)
- > Deckel öffnen (ist nur durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen)
- Ethernet-Kabel an das Kommunikationsboard (RJ45 Schnittstelle (Netzwerkanschluß)) anschließen und mit dem PC verbinden. Bei Direktverbindung (Wechselrichter mit PC – ohne Switch) muss ein Crossover-Kabel verwendet werden.

Intelligent verbinden.

SOLAR ELECTRIC



- Wechselrichter einschalten
- Im Internetbrowser in der Adresszeile Seriennummer, Wechselrichtername oder IP-Adresse eingeben um auf den Webserver des Wechselrichters zu gelangen. (Hinweis: Immer ein **S** vor der Seriennummer eingeben. Siehe Beispiel im Screenshot Abb.1)
- Auf der Seite "Einstellungen" im Feld "GSM-PIN" den PIN der SIM-Karte eingeben
- Die Software "GSM-Link" starten

SOLAR ELECTRIC		KOSTAL	
This program	m configures the Internet access for y	our PIKO-inverter.	
Inverter			
Host/IP-address: http://	(namenlos (e.g.: s081230001 or s90342IE1000	01 or 192.168.1.1)	
Bus-address:	255		
GSM			
Accesspoint (APN):			
Username:		(empty if none)	
Password:		(empty if none)	
Please use the i	nformation provided by your GSM mo	bile network provider.	
Smart			
connections.			

- In das Feld "Host/IP-adress:" die Seriennummer oder die IP-Adresse des Wechselrichters eingeben (Hinweis: Immer ein S vor der Seriennummer eingeben. Siehe Beispiel im Screenshot Abb.1)
- In dem Bereich GSM die Daten (APN, Username und Password) der SIM-Karte in die entsprechenden Felder eintragen und mit "Write new settings" bestätigen.
- Wechselrichter ausschalten (ca. 3-5 Minuten warten)
- SIM-Karte in das GSM-Modem schieben
- SSM-Modem auf das Kommunikationsboard aufstecken
- SSM-Antenne an das GSM-Modem anschließen
- > Wechselrichter einschalten (ca. 2 Minuten warten)
- Im Internetbrowser in der Adresszeile Seriennummer, Wechselrichtername oder IP-Adresse eingeben um auf den Webserver des Wechselrichters zu gelangen.
- > Kontrollieren Sie auf der "Infoseite" den aktuellen Modemstatus

Intelligent verbinden.



PIKO 10.1 Namenlos (255)	KOSTAL Solar Electric
Infoseite	
1. analoger Eingang: 0.00V	
2. analoger Eingang: 0.00V	
3. analoger Eingang: 0.00V	
4. analoger Eingang: 0.00V	
Modemstatus: GSM-Signalstärke]
letzte Verbindung zum Portal: vor 1 Minuten	
Anzahl der Energiepulse (S0-In): 0 / 15 Minuten	
Zurück zur Hauptseite	

Ab. 2: Seite, Infoseite"

Zeigt das Feld "Modemstatus: GSM-Signalstärke" (siehe Abb.2) mindestens zwei Balken, ist die Verbindung in Ordnung.

Einrichtung KOSTAL PIKO Solar Portal

> Im Wechselrichter auf die Seite "Einstellungen" gehen

PIKO 10.1 Namenlos (255)	KOSTAL Solar Electric
Einstellungen ver 3.7	0
S-Nr.: 90392XXX	20000
Artikelnummer: 10017250	
Sprache: Deutsch	<u>×</u>
Name: Namenlos	
WR-Bus (RS485) Adresse: 255 (12	20)
Datenerfassung alle 15 💌 Mini	ıten
Funktion Schaltausgang: S0-Pulse	(S0/AL-Out)
Eigenverbrauch: Leistungsg	renze 1100 W
stabiles Üt	perschreiten der Grenze 45 Minuten
Laufzeit 60	Minuten
Funktion analoge Eingänge: Sensoren	×
Netzwerk: Auto IP /	DHCP
⊖ manuell	e Netzwerkkonfiguration:
WR IP- Subnet	Adresse: 192, 168, 1, 1 maske: 255, 255, 255, 0
□ externer	Router (muss innerhalb des Subnetzes liegen)
Router	IP-Adresse: 192 , 168 , 1 , 254
Amtswahl: (n	ur bei Analogmodem und TK-Anlage)
GSM-PIN:	
neues Login-Passwort:	Wiederholung:
Portal-Code:	
Datenexport: 🗆 Portal: -	
übemehmen	

Abb. 3: Seite "Einstellungen"



- > In das Feld "Portal-Code" den Portal Code **P3421** eingeben
- > Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf "übernehmen"

Mit dieser Eingabe ist die Verbindung zu dem KOSTAL PIKO Solar Portal hergestellt. Zur Kontrolle einer ordnungsgemäßen Verbindung, führen Sie bitte folgende Schritte aus:

- > In das Feld "Portal-Code" *go online* eingeben
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf "übernehmen"
- Rufen Sie die "Infoseite" auf

Ist in dem Feld "letzte Verbindung zum Portal" ein Wert in Minuten angegeben (siehe Abb.2), dann ist die Verbindung zu dem KOSTAL Solar Portal hergestellt.

WICHTIG: Ein Wechselrichter muss sich zuerst bei dem Portal melden ("go online"), bevor im Portal eine Anlage eingerichtet oder ein Wechselrichter einer Anlage zugeordnet werden kann.

Intelligent verbinden.