

Configurar IP manual en inversor PIKO

• Acceder a configuración red 1 para desactivar la casilla Auto-IP / DHCP.



 Acceder a configuración red 2 para configurar la Dirección IP y Mascara de subred del inversor.



Smart connections.

SOLAR ELECTRIC



• Acceder al menú Configuración del router para configurar la Puerta de enlace del router.



Comprobar dirección de la red

En caso de no saber el rango de direcciones se pueden comprobar de la siguiente manera

 Usar un PC conectado a la misma red que el inversor para comprobar el rango de direcciones de la red. Para ello, clicar el botón de Windows y escribir " CMD" y ejecutar el programa



• Escribir el comando "ipconfig" y pulsar Enter. En Adaptador de Ethernet Conexión área local, aparecerá la información necesaria.

