Configurar IP manual en el inversor PIKO MP plus

1. Configurar IP manual en el inversor

• Acceder a: Menú Principal > Ajustes > Red

Potencia de salida 🛛 🛉	Menu principal	Ajustes	Red DHCP Dirección IP			
	Rendimiento	Dirección RS485				
72 w 🛛	Ajustes	Red				
08.07.20 19 17:07	Curva generador	Alarma	Máscara de subred			
ESC 1 I SET	ESC 1 SET	ESC 1 SET	ESC 1 SET			

• DHCP> Modo Apagado > Volver a Dirección IP y poner una dirección IP deseada.

DHCP	Red	Dirección IP					
O Encondido	DHCP	169.254.21.29.					
	Dirección IP						
C Apagado	Máscara de subred						
ESC 1 SET	ESC 1 SET	ESC 1 SET					

• Configurar Máscara de subred y Puerta de enlace (Gateway) requeridas.

Red				Másca	Máscara de subred				Red				Gateway				
Dirección IP Máscara de subred							Máscara de subred										
				2	255 255. 0. 0			Gateway					192 168. 1. 1				
Gate	way								DNS			Ĭ					
								_								,	
ESC	Û	Ð	SET	ESC	Û	Ð	SET		ESC	Û	1	SET	ESC	Û	1	SET	

2. Conocer la dirección IP de la Tarjeta Ethernet del PC

En caso de necesitar configurar una IP en una red local con un PC, es necesario configurar una IP en rango. Puede ver en los siguientes pasos cómo ver el rango de IP de su ordenador.

 Conectar un cable Ethernet desde el conector LAN del inversor y el puerto RJ45 de la tarjeta Ethernet del PC



• Ejecutar el programa cmd.exe en un PC.

Clicar el botón de Windows y escribir " CMD " > "Enter"



- Escribir el comando "ipconfig" > "Enter"> buscar la dirección IPv4 del Adaptador Ethernet
- Anotar la dirección IP y Máscara de subred de la tarjeta Ethernet.



- Anotar la dirección IP y Máscara de subred de la tarjeta Ethernet.
- Configurar en el inversor un IP en rango. Para poner una IP en rango habría que poner la misma IP que el PC pero cambiando el último número, por ejemplo en este caso 169.254.21.29.
- Configurar en el inversor la Máscara subred del PC.