Configurazione dell'IP manuale sull'inverter

PIKO MP plus

- 1. E' necesario conoscere l'indirizzo IP della scheda Ethernet del PC.
- Collegare un cavo Ethernet dalla presa LAN dell'inverter alla porta RJ45 sulla scheda Ethernet del PC



• Richiamare il prompt dei comandi digitando "cmd" o "prompt" nella barra di ricerca Windows e premere invio



 Digitare il comando " ipconfig " > "Invio" > cercare l'indirizzo IPv4 della scheda Ethernet



- 2. Impostare manualmente l'indirizzo IP sull'inverter
- Accesso: Menu principale > Impostazioni > Rete

Potenza di uscita 🕴 🛉	Menu principale	Impostazioni
	Rendimento	Indirizzo RS485
30 w	Impostazioni	Rete
04.05.2021 17:40	Curva generatore	Allarme
ESC It & SET	ESC t & SET	ESC 1 B SET

• DHCP > Modalità disattivata > Torna all'indirizzo IP e inserisci un indirizzo IP uguale a quello della scheda Ethernet **ma modifica l'ultimo numero**

Rete	DHCP	Indirizzo IP
DHCP Indirizzo IP Maschera di sottorete	On □ Off	169.254.21 29.
ESC 1 & SET	ESC II & SET	ESC It & SET