

Guía de configuración de PIKO MP plus





Esta guía no remplaza los manuales de operación requeridos para un correcto montaje e instalación.

Las marcas registradas, nombres comerciales, descripciones de producto y otras designaciones usadas pueden estar protegidas por ley incluso sin designación especial. KOSTAL Solar Electric GmbH no asume ninguna responsabilidad o garantía por su posible uso. Se ha tenido mucho cuidado con la compilación de imágenes y textos. Sin embargo, los errores no pueden ser excluidos. La compilación se realiza sin garantía. Cambios técnicos y errores no incluidos

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com

Volver al Índice

1

SOLAR ELECTRIC



Índice

1.	Puesta en marcha	. 3
2.	Conexión del medidor de energía	.4
3.	Configuración del medidor de energía en el inversor PIKO MP plus	. 5
4.	Inyección Cero	. 6
5.	Conexión, configuración de una red LAN y monitorización al KOSTAL Solar Portal	. 7
6.	Acceder al web server	. 7
7.	Actualizar el PIKO MP plus	. 8
8.	KOSTAL SMART WARRANTY	. 8

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com



1. Puesta en marcha

Requisitos previos:

- Seguir las instrucciones de seguridad y montaje según el Manual de instalación.
- En caso de instalar baterías seguir guía PIKO MP plus BYD Premium HVS/HVM
- Tener instaladas las protecciones externas necesarias según el REBT.
- El Interruptor diferencial instalado en la salida AC del inversor debe ser tipo A para evitar disparos intempestivos.
- Tener el inversor alimentado en **DC** dentro de los rangos admisibles*.



*Con el programa para Windows <u>KOSTAL Solar Plan</u> se puede diseñar las instalaciones para los diferentes inversores KOSTAL.

Configuración inicial del inversor

El inversor se enciende cuando tiene alimentación de CA o CC. Durante la primera puesta en marcha se realiza la configuración inicial del inversor.

En el canal de YouTube de KOSTAL puede ver el siguiente video con subtítulos en español sobre la instalación y configuración del inversor.



Puesta en servicio del MP plus

Puesta en funcionamiento del inversor

La Puesta en funcionamiento se realiza mediante el interruptor DC situado en la parte inferior del inversor. Una vez encendido, el equipo realiza las comprobaciones necesarias para su correcto funcionamiento, este proceso puede tardar 3 min aproximadamente.



KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com

SOLAR ELECTRIC



2. Conexión del medidor de energía

 Conectar un medidor compatible con el inversor PIKO MP plus. En la siguiente tabla puedes ver diferentes modos de conexión con diferentes medidores.

	<u>KSEM</u>	<u>SDM 230</u>	<u>SDM220</u>	<u>SDM120</u>	<u>iEM3155</u>	Todos los medidores
--	-------------	----------------	---------------	---------------	----------------	---------------------

• Tener conectado el medidor a la entrada COM 2 del inversor mediante un conector RJ45 usando los pines 6,7, 8 y que corresponden a A, B, GND de cualquier Medidor compatible.





COM 2/RJ45

• Tener el Medidor Modbus conectado a la red de BT de la instalación en una de las dos posiciones posibles: **Consumo o Alimentación.**

Cualquiera de las dos posiciones es igual de válida.

Posición 1 o posición Consumo: En esta posición el medidor verá el sentido de la energía en un único sentido (el del consumo), ya que el punto de medida se encuentra "aguas abajo" del punto de inyección del inversor.



Posición 2 o posición Alimentación: En esta posición en caso de haber más producción que consumo, el medidor verá la energía excedentaria hacia la red, ya que el punto de medida se encuentra "aguas arriba" del punto de inyección del inversor.



Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com

Volver al Índice



3. Configuración del medidor de energía en el inversor PIKO MP plus

Es necesario seguir los siguientes pasos desde la pantalla o web server del inversor.

• Menú Principal > Ajustes > Gestión de Energía.



• Modo> Marcar Contador de Energía >Volver al Menú Gestión Energía> Configuración.

Gestión de energía	Modo	Gestión de energía
Modo	 apagado Contador de energía 	Modo Límite dinámico
		Configuración
ESC 1 SET	ESC 11 SE	ESC 1 SET

Tipo de contador> Elegir el contador usado >Volver y acceder a Posición de montaje.

Configuración	Tipo de contador
Tipo de contador	B+G SDM220-Modbus
Posición de montaje	B+G SDM230-Modbus
	🖸 B+G SDM630-Modbus 🛛
ESC 1 SET	ESC 1 SET

• Elegir una de las dos posiciones según la instalada y volvemos a la pantalla inicial

Posición de montaje	Posición de montaje	Potencia de salida	Î
Alimentación Consumo	 Alimentación Consumo 	72 w	
		08.07.20 19 17:	ī
ESC 1 SET	ESC 1 SET	ESC 1 I SE	Г

Si aparece el mensaje "No hay conexión con el contador de energía":

- Verifica que los valores de comunicación del medidor son los correctos.
- Revisa el crimpado del RJ45 y el apriete de las bornas en el medidor Modbus.
- Revisa con un multímetro la continuidad entre los extremos del cable.
- Revisa la lista de medidores y sus conexiones.

Smart connections.

Configuración

Tipo de contador Posición de montaje

ESC 1 SET



4. Inyección Cero

Es necesario seguir los siguientes pasos desde la pantalla o web server del inversor.

• Menú Principal > Ajustes > Gestión de Energía.



• Límite dinámico > Poner un valor de 0 w > Salimos a la pantalla inicial.

Gestión de energía	Límite dinámico	Potencia de salida	Ŷ
Modo			
Límite dinámico	0 w	72 w	
Configuración		08.01.20 19	ן רם:רו
ESC I SET	ESC 1 SET	ESC 1 I	SET

Comprobación de que la inyección cero funciona correctamente

Se debe de tener una carga de consumo en la instalación (watios), inferior a la Potencia Fotovoltaica disponible y así, ver que el inversor disminuye su potencia a la potencia de consumo.

Si la inyección Cero no la hace correctamente:

- La <u>posición</u> de instalación del Medidor Modbus seleccionada en el inversor no corresponde con la posición instalada.
- Se ha instalado el medidor Modbus a la salida del inversor.
- Por algún motivo el medidor no llega a ver el consumo de la instalación.

Quitar la inyección 0

Hay que acceder al menú Gestión de la energía y en límite dinámico poner la potencia del Inversor.



Comprobación de que se ha desactivado la Inyección Cero

Para comprobar que la inyección cero se ha desactivado correctamente se debe de tener una carga de consumo en la instalación (watios), inferior a la Potencia Fotovoltaica disponible y así, observar que el inversor produce por encima de la potencia de consumo.

Smart connections.

SOLAR ELECTRIC



5. Conexión, configuración de una red LAN y monitorización al KOSTAL Solar Portal.

Conectar al conector LAN del inversor un cable Ethernet que tenga acceso a internet, se puede hacer de cualquiera de las siguientes formas

- Sistemas inalámbricos conectados a una red de internet.
- A través de un Switch con conexión a internet.
- Directo desde Router.



La **IP 192.168.1.113** es la dirección IP de nuestro Inversor PIKO MP PLUS en este **ejemplo**. Esta dirección puede variar en cada instalación pero casi siempre conectado a una red LAN domestica será del rango 192.168.XXX.XXX.

• Añadir el inversor en la planta del <u>KOSTAL Solar Portal</u>. Puede ver cómo crear una planta en la <u>Guía de configuración del KOSTAL Solar Portal</u>.

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com

Volver al Índice

80

7



6. Acceder al web server

 Poner la dirección IP en la barra de un navegador de internet de un ordenador. La dirección IP aparece en la pantalla inicial del inversor o en el menú Dirección IP.

*Esta dirección IP variará dependiendo del sistema de conexión que usemos (Automático / Manual)



En caso de necesitar actualizar el inversor y no tener conexión a internet en el inversor, es necesario conectar un PC al puerto LAN del inversor y configurar una IP manual en rango. En tal caso seguir la guía para <u>Configurar IP manual</u>.

7. Actualizar el PIKO MP plus

- Acceder a la <u>página web de KOSTAL</u> en el apartado actualizaciones elegir el archivo .IMG según su modelo de inversor.
- Ir a la pestaña Update del web server.



 Seleccionar el archivo de actualización > Buscar en la carpeta de descarga > Clicar en Upload > Esperar a que se complete la actualización.

Update	Update
Filename: PIKO 3.6 4.2 MP HMI Net11 2 26 PU 5 5 PU PAR 5 3 1 Filesize: 1276 kB Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado idle -	Filename: PIKO MP plus HMI17 3-5-61-PU-PU2-22-0-ENS1-20-0-PAR14-0-15.img Filesize: 1546 kB Seleccionar archivo PIKO MP plus14-0-15.img Upload
HMI13_PFV 2.0.0 incompatible idle	

8. KOSTAL SMART WARRANTY

Registre su inversor solar KOSTAL para activar la garantía de 5 años en la <u>Tienda Online de</u> <u>KOSTAL</u>. Debe hacerlo durante los 6 primeros meses después de la compra.

KOSTAL SMART Warranty

Registra tu inversor y obtén 5 años de garantía.

Smart connections.

KOSTAL Solar Electric Ibérica S.L. www.kostal-solar-electric.com Tel. +34 961 824 927 e-mail: service-solar-es@kostal.com

Volver al Índice