

# Αντιστροφείς KOSTAL

Σύνδεση και ρύθμιση πολλών αντιστροφέων KOSTAL



### Οδηγός εγκατάστασης

## Οδηγός εγκατάστασης

Μπορείτε να βρείτε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης για τη σύνδεση πολλών αντιστροφέων KOSTAL στη **σελίδα λήψης αρχείων** μας στο KOSTAL Smart Energy Meter στην ενότητα «Οδηγίες χρήσης».

#### Λ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

#### Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι δυνατή η πρόκληση τραυματισμών ή ζημιών στη συσκευή.

Ο οδηγός εγκατάστασης δεν αντικαθιστά τις οδηγίες χρήσης ή τα εγχειρίδια για τον αντιστροφέα, την μπαταρία και το KOSTAL Smart Energy Meter που απαιτούνται για τη σωστή τοποθέτηση και εγκατάσταση.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται μόνο σε καταρτισμένους και εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους!

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης για τον αντιστροφέα, την μπαταρία και το KOSTAL Smart Energy Meter.

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις συσκευές ή στα καλώδια τροφοδοσίας, πρέπει να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία στην κατοικία, τον αντιστροφέα και τη μπαταρία. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης των αντίστοιχων συσκευών (αντιστροφέας/μπαταρία/KOSTAL Smart Energy Meter).

## Δίκτυο συσκευών από αντιστροφείς KOSTAL

Έως και 10 αντιστροφείς KOSTAL μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δίκτυο συσκευών στο ίδιο δίκτυο κατοικίας.

Σε αυτή την περίπτωση, έχετε κατά νου τα εξής:

Στο δίκτυο συσκευών μπορεί να υπάρχει έως και 1 συσσωρευτής.

Αυτός πρέπει να συνδεθεί σε ένα PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI .

Εάν στο KOSTAL Smart Energy Meter υπάρχει συνδεδεμένο ένα ENECTOR, δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση ενός PIKO MP plus στο σύστημα ως Φ/Β αντιστροφέας.

Για την παρακολούθηση της ισχύος ή τον δυναμικό περιορισμό της ισχύος τροφοδοσίας (π.χ. στο 70 %) στο σημείο σύνδεσης δικτύου απαιτείται το KOSTAL Smart Energy Meter. Αυτό εγκαθίσταται στο σημείο σύνδεσης δικτύου στο δίκτυο κατοικίας, όπως φαίνεται στις εικόνες στις επόμενες σελίδες.

#### ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

#### Είδος και πηγή του κινδύνου

Εάν στο σύστημα χρησιμοποιείται συσσωρευτής, είναι δυνατός ο περιορισμός της ισχύος τροφοδοσίας έως και κατά 50%. Λάβετέ το υπόψη για τις ρυθμίσεις στο μενού του διακομιστή διαδικτύου του KOSTAL Smart Energy Meter.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

To KOSTAL Smart Energy Meter λειτουργεί σε αυτήν την παραλλαγή ως master και αποστέλλει δεδομένα σε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο δίκτυο κατοικίας.

Σε δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από περισσότερους αντιστροφείς τα δεδομένα συγκεντρώνονται στο Portal. Η σωστή και πλήρης απεικόνιση πραγματοποιείται αποκλειστικά στο KOSTAL Solar Portal και στην εφαρμογή KOSTAL Solar App και όχι στους επιμέρους αντιστροφείς. Προσθέστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL και το KOSTAL Smart Energy Meter στην ίδια Φ/Β εγκατάσταση στο KOSTAL Solar Portal.

#### Έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές

Η σύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί ως εξής:

- 1. Δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από Φ/Β αντιστροφείς και έναν υβριδικό αντιστροφέα ή αντιστροφέαφέα-συσσωρευτή ενέργειας.
- 2. Δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από Φ/Β αντιστροφείς.

Τύπος	Αντιστροφέας
	Ως δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από Φ/Β αντιστροφείς και έναν υβριδικό αντιστροφέα ή αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας.
	Ως δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από ■ ΡΙΚΟ 4,2-20 (FW >= 05,00) / ΡΙΚΟ ΕΡC

#### Δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από Φ/Β αντιστροφείς και έναν υβριδικό αντιστροφέα ή αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας.

Σε ένα δίκτυο συσκευών που αποτελείται από Φ/Β αντιστροφείς και έναν υβριδικό αντιστροφέα ή αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι αντιστροφείς KOSTAL:

Τύπος	Αντιστροφέας
	1 x PLENTICORE plus με μπαταρία ή 1 x PLENTICORE BI με μπαταρία
	ΡΙΚΟ ΙQ / PLENTICORE plus χωρίς μπαταρία
	PIKO 4,2-20 (FW >= 05,00) / PIKO EPC
	ΡΙΚΟ MP plus ως Φ/Β αντιστροφέας

Σημειώστε ότι με αυτή την επιλογή είναι δυνατή η ενσωμάτωση έως και ενός συσσωρευτή.



#### Δίκτυο συσκευών αποτελούμενο από Φ/Β αντιστροφείς

Σε ένα δίκτυο συσκευών που αποτελείται μόνο από Φ/Β αντιστροφείς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι εξής αντιστροφείς KOSTAL:





## Διαδικασία εγκατάστασης

Για τη σύνδεση πολλών αντιστροφέων KOSTAL απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

#### Ι ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται μόνο σε καταρτισμένους και εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους!

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας στις οδηγίες χρήσης για τον αντιστροφέα, την μπαταρία και το KOSTAL Smart Energy Meter.

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στις συσκευές ή στα καλώδια τροφοδοσίας, πρέπει να διακόπτεται η ηλεκτρική τροφοδοσία στην κατοικία, τον αντιστροφέα και τη μπαταρία. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες χρήσης των αντίστοιχων συσκευών (αντιστροφέας/μπαταρία/KOSTAL Smart Energy Meter).

- Εγκαταστήστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο δίκτυο κατοικίας (βλέπε επισκόπηση εγκατάστασης).
- 2. Εγκαταστήστε το KOSTAL Smart Meter στο σημείο σύνδεσης δικτύου (βλ. επισκόπηση εγκατάστασης).
- 3. Συνδέστε όλες τις συσκευές στο KOSTAL Smart Meter και στο διαδίκτυο μέσω LAN.
- Εάν χρησιμοποιείτε έναν υβριδικό αντιστροφέα/αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας με συνδεδεμένο συσσωρευτή, συνδέστε τον επιπρόσθετα στο KOSTAL Smart Energy Meter μέσω της διεπαφής RS485.
- 5. Σε περίπτωση χρήσης ενός PIKO MP plus, συνδέστε το επιπλέον με το KOSTAL Smart Energy Meter μέσω της διεπαφής RS485.
- 6. Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο Modbus στα PIKO IQ, PLENTICORE plus και PLENTICORE BI.
- 7. Εάν χρησιμοποιείται υβριδικός αντιστροφέας / αντιστροφέας-συσσωρευτής ενέργειας με συνδεδεμένο συσσωρευτή, ενεργοποιήστε την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας AC από την τοπική παραγωγή ρεύματος.
- 8. Διαμορφώστε τον χρόνο απόκρισης συντονισμού στους αντιστροφείς KOSTAL για περιορισμό τροφοδοσίας/περιορισμό ισχύος.
- 9. Ενεργοποιήστε τη μεταφορά δεδομένων προς το KOSTAL Solar Portal σε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL και τα KOSTAL Smart Energy Meter.
- 10. Διαμορφώστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL στο KOSTAL Smart Energy Meter.
- Ρυθμίστε τον περιορισμό τροφοδοσίας/περιορισμό ισχύος για το σημείο σύνδεσης δικτύου στο KOSTAL Smart Energy Meter.
- 12. Ενεργοποιήστε τον διακομιστή ώρας (αυτόματη ρύθμιση ώρας) στο KOSTAL Smart Energy Meter.
- Εκχωρήστε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL και το KOSTAL Smart Energy Meter σε μια Φ/Β εγκατάσταση στο KOSTAL Solar Portal.

## Εγκατάσταση της σύνδεσης επικοινωνίας

Όλες οι συσκευές πρέπει να συνδέονται μέσω LAN στο KOSTAL Smart Energy Meter και στο διαδίκτυο. Επιπλέον, απαιτείται η σύνδεση ενός PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI, στο οποίο είναι συνδεδεμένη μια μπαταρία, με το KOSTAL Smart Energy Meter μέσω της διεπαφής RS485.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Βλ. σχετικά τις οδηγίες λειτουργίας των αντιστροφέων KOSTAL και τις οδηγίες εγκατάστασης του KOSTAL Smart Energy Meter.

#### Σύνδεση LAN:

- PIKO IQ / PLENTICORE plus / PLENTICORE BI
- PIKO 4,2-20 (FW >= 05,00) / PIKO EPC
- PIKO MP plus (απαραίτητη μόνο για τη μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal)

#### Σύνδεση RS485:

Η επικοινωνία μεταξύ του υβριδικού αντιστροφέα/αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας (PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI με συνδεδεμένη μπαταρία) και του KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας σύνδεσης RS485.

Αντιστροφέας στη διεπαφή RS485 (A) στο KOSTAL Smart Energy Meter:

PLENTICORE BI ή PLENTICORE plus με συσσωρευτή



Η επικοινωνία μεταξύ PIKO MP plus και KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας διεπαφής σύνδεσης RS485.

Αντιστροφέας στη διεπαφή RS485 (B) στο KOSTAL Smart Energy Meter:

PIKO MP plus



## Ενεργοποίηση πρωτοκόλλου Modbus

Η επικοινωνία μεταξύ του KOSTAL Smart Energy Meter και των αντιστροφέων KOSTAL πραγματοποιείται μέσω του πρωτοκόλλου Modbus. Για το σκοπό αυτό, το πρωτόκολλο Modbus πρέπει να ενεργοποιηθεί στον αντιστροφέα.

#### Στο PIKO IQ, το PLENTICORE plus ή το PLENTICORE BI:

Για να είναι δυνατή η επικοινωνία ανάμεσα στο KOSTAL Smart Energy Meter και τον αντιστροφέα, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο Modbus.



Ενεργοποιήστε το πρωτόκολλο Modbus (TCP) από την παρακάτω διαδρομή στον Webserver (1):

Pυθμίσεις > Modbus / SunSpec (TCP) > Ενεργοποίηση Modbus.



#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας του αντιστροφέα. Η ακολουθία των byte πρέπει να παραμείνει σε little-endian (CDAB) Standard Modbus (2).

#### Στο PIKO MP plus, το PIKO 4,2-20 (FW >= 05,00) ή το PIKO EPC

Δεν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις για αυτούς τους αντιστροφείς.

## Ενεργοποίηση αποθήκευσης πλεονάζουσας ενέργειας ΑC από τοπική παραγωγή ρεύματος

Μόνο για υβριδικό αντιστροφέα/αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας (PLENTICORE plus με συσσωρευτή/PLENTICORE BI)

Όταν χρησιμοποιείτε υβριδικό αντιστροφέα ή αντιστροφέα-συσσωρευτή ενέργειας (PLENTICORE plus ή PLENTICORE BI με συνδεδεμένη μπαταρία), ενεργοποιήστε από το στοιχείο μενού *Μενού συντήρη*σης > Διαχείριση ενέργειας το στοιχείο Αποθήκευση πλεονάζουσας ενέργειας ΑC από τοπική παραγωγή ρεύματος (1). Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η ενέργεια όλων των Φ/Β αντιστροφέων που είναι διαθέσιμοι στο δίκτυο της κατοικίας χρησιμοποιείται για τη φόρτιση του συστήματος συσσωρευτή.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας του αντιστροφέα. Η πραγματοποίηση των ρυθμίσεων στον αντιστροφέα είναι δυνατές μόνο αφού συνδεθείτε ως εγκαταστάτης με τον προσωπικό σας κωδικό συντήρησης.

SOLAR ELECT	RIC	KOSTAL
처른 Language <del>-</del>	<mark>≌</mark> WR-Name	Plant owner 🖕 😵
	🏶 Home 🚯 Current values 🔟 Statistics 🖹 Log data 🌣 Settings 🗝 🕈 Service menu 👻 🕰 Update 🖇	⟩ Info
	Energy management	
	Energy meter KOSTAL Smart Energy Meter (KSE)	
	Sensor position Grid connection point	
	Limitation of the active power to [10000 💭	
	Dynamic limitation of the active power takes place under consideration of the home consumption.	
	Storage of excess AC energy from local generation	

# Διαμόρφωση χρόνου απόκρισης συντονισμού

Για την επίτευξη μιας γρήγορης συμπεριφοράς ρύθμισης από το KOSTAL Smart Energy Meter σε περίπτωση ενός ρυθμισμένου περιορισμού τροφοδοσίας (περιορισμός ισχύος) ή μηδενικής τροφοδοσίας, είναι απαραίτητη η διαμόρφωση του χρόνου απόκρισης συντονισμού σε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL.

Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

#### 

Στον Webserver ανοίξτε το στοιχείο μενού Συντήρηση > Χρόνος απόκρισης συντονισμού.

#### Στο PIKO 4,2-20 (FW >= 05,00) και το PIKO EPC:

Μέσω του λογισμικού χρήστη PARAKO, ανοίξτε τον χρόνο απόκρισης συντονισμού από το στοιχείο μενού Αλλαγή ρυθμίσεων > Περιορισμός ισχύος και έλεγχος άεργης ισχύος > Χρόνος απόκρισης συντονισμού (εξωτερικός έλεγχος). Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό παραμετροποίησης PARAKO για αντιστροφείς PIKO μπορείτε να βρείτε στην αρχική σελίδα μας, στη σελίδα λήψης αρχείων για το προϊόν στις οδηγίες χρήσης των εφαρμογών.

			Settling tim	е		
	If the reactin control rece	ve power (Q, cos ¢ iver or Modbus, th	) is being controlled e settling time is us	l external ed.	ly using a ripple	2
1	Settling t	ime [s] 1		=	5 Tau	
	If the active power gradi	power is being co ent can be specifie	ntrolled externally a ed as an option.	settling t	ime (PT1) or a	max.
2	Mode	Power limi	t gradient		~	,
	A distin grid safi receiver Modbus	ction is made betv ety management ( ) and lower-priorit ;).	veen high-priority sp remote control tech y local specification	ecificatio nology, rij s (e.g. en	ns imposed by ople control ergy manager v	via
	High-priority technology,	y specifications im ripple control rece	posed by grid safet iver or Modbus):	y manage	ment (remote o	control
3	Max. pov	ver gradient [W/s]	250			
	Local lower	priority specificat	ions (e.g. energy ma	inager via	Modbus):	
4	Max. pov	ver gradient (W/s)	1000			

- 2. Ρυθμίστε τον χρόνο απόκρισης συντονισμού (1) σε 1s.
- Για τον εξωτερικό έλεγχο της ενεργής ισχύος επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας (2) «Κατηγορία ισχύος».
- 4. Στις προδιαγραφές για τη μέγ. κατηγορία ισχύος, εισαγάγετε την τιμή 250 W/s για υψηλή προτεραιότητα (3) και 1000 W/s για χαμηλή προτεραιότητα (4).
- 5. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Ο χρόνος απόκρισης συντονισμού έχει ρυθμιστεί.

## Ενεργοποίηση μεταφοράς δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal

Ενεργοποιήστε τη μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal.

Για το σκοπό απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

#### Στο PIKO IQ, το PLENTICORE plus ή το PLENTICORE BI:

Προσπέλαση του Webserver

- 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
- Στη γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του αντιστροφέα και επιβεβαιώστε με *ENTER*. Μπορείτε να αναζητήσετε τη διεύθυνση IP στο μενού του αντιστροφέα.
- → Εμφανίζεται ο Webserver.
- 3. Για να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή *Είσοδος* και συνδεθείτε ως ιδιοκτήτης Φ/Β εγκατάστασης.
- Ανοίγουν τα μενού του Webserver.

#### Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στον Webserver

Μετά τη σύνδεση, οι απαιτούμενες ρυθμίσεις μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν στον αντιστροφέα μέσω του Webserver.

- 1. Ανοίξτε τη σελίδα Ρυθμίσεις > Solar Portal .
- 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Portal.
- 3. Στο στοιχείο Portal, επιλέξτε το KOSTAL Solar Portal.
- **4.** Πατήστε **Αποθήκευση**.
- Η μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal είναι ενεργή.

Η εγγραφή στο Portal μπορεί να διαρκέσει έως και 20 λεπτά.

#### Στο ΡΙΚΟ 4,2-20 (FW >= 05,00) και το ΡΙΚΟ ΕΡΟ:

Άνοιγμα μενού αντιστροφέα

- 1. Επιλέξτε το μενού *Ρυθμίσεις* στον αντιστροφέα.
- 2. Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο ENTER.
- 3. Ανοίξτε το στοιχείο μενού *Ρυθμίσεις > Επικοινωνία*
- 4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ΕΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ για να επιλέξετε το μενού Διαμόρφωση του Portal.
- 5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό *P3421* στο πεδίο *Κωδικός:*.
- 6. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ENTER για περ. 3 δευτερόλεπτα.
- 7. Επιλέξτε το πεδίο Αποδοχή.
- Ο κωδικός Portal έχει καταχωριστεί. Η μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal είναι πλέον ενεργή.

#### Στο PIKO MP plus:

Η μεταφορά δεδομένων ενεργοποιείται αυτόματα στο PIKO MP plus.

Μετά τη δημιουργία της σύνδεσης δικτύου, ο αντιστροφέας ξεκινά αυτόματα τη μεταφορά δεδομένων στο **KOSTAL Solar Portal**.

Εάν δεν επιθυμείτε την αυτόματη μεταφορά, μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο δικτύου ή να απενεργοποιήσετε τη μεταφορά δεδομένων στην ενότητα **Ρυθμίσεις > Δίκτυο**.

#### Στο KOSTAL Smart Energy Meter:

- 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο.
- 2. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
- 3. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το *http://ksem-seriennummer* ή το *http://ksem-g2-seriennummer*.
- Συνδεθείτε με τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Θα βρείτε τον κωδικό πρόσβασης στην πινακίδα τύπου ή στο πρόσθετο αυτοκόλλητο της συσκευασίας.
- 5. Ανοίξτε το μενού Solar Portal.
- 6. Ενεργοποιήστε και αποθηκεύστε τη μεταφορά στο Solar Portal.
- Η μεταφορά δεδομένων στο KOSTAL Solar Portal είναι πλέον ενεργή.

## Ρυθμίσεις στο KOSTAL Smart Energy Meter

#### 1. Διεπαφή RS485

Με την εργοστασιακή ρύθμιση, δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις διεπαφές RS485. Αυτές οι διεπαφές είναι προ-διαμορφωμένες στην κατάσταση παράδοσης.

Στις διεπαφές RS485 μπορούν να συνδεθούν οι παρακάτω συσκευές:

- Διεπαφή RS485 (A): PLENTICORE plus / PLENTICORE BI
- Διεπαφή RS485 (B): PIKO MP plus

Αν πρέπει να πραγματοποιηθούν αλλαγές στις ρυθμίσεις, εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart Energy Meter
- 2. Ανοίξτε τη διαμόρφωση Modbus στο στοιχείο *Ρυθμίσεις Modbus*.
- 3. Στην αναπτυσσόμενη λίστα, επιλέξτε **ΡΙΚΟ ΙQ/PLENTICORE**.
- 4. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις με το κουμπί Αποθήκευση.
- ✓ Οι ρυθμίσεις για τη διεπαφή RS485 (Α) έχουν ολοκληρωθεί

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

F

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες προεπιλεγμένες τιμές. Εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατή η προσαρμογή τους.

Εάν πρόκειται να προστεθεί ένα PIKO MP plus ως Φ/Β αντιστροφέας, η διεπαφή Slave Β πρέπει να απενεργοποιηθεί.

Παράμετρος	Τιμή
Διεπαφή	RS485 A
Τρόπος λειτουργίας	Slave
Προρύθμιση	PIKO IQ / PLENTICORE
Διεύθυνση Slave	1
Ρυθμός μετάδοσης	38400
Bit δεδομένων	8
Ισοτιμία	κανένα
Bit διακοπής	2

#### 2. Προσθήκη αντιστροφέων KOSTAL στο KOSTAL Smart Energy Meter

Εάν θέλετε να παρακολουθείτε την ισχύ στο σημείο σύνδεσης δικτύου ή να χρησιμοποιήσετε τον δυναμικό περιορισμό της ισχύος τροφοδοσίας, θα πρέπει να ρυθμίσετε όλους τους αντιστροφείς KOSTAL που υπάρχουν στο δίκτυο συσκευών στο KOSTAL Smart Energy Meter.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Εάν για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση απαιτείται προδιαγραφή ισχύος μέσω δέκτη κεντρικού ελέγχου, μην προσθέσετε σε καμία περίπτωση τους αντιστροφείς στο KOSTAL Smart Energy Meter!

Αντ' αυτού, ρυθμίστε τη χρήση των σημάτων κεντρικού ελέγχου στους αντιστροφείς KOSTAL. Πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL που υπάρχουν στο δίκτυο συσκευών πρέπει να ρυθμιστούν στο KOSTAL Smart Energy Meter.

Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart Energy Meter
- Ανοίξτε το στοιχείο μενού Αντιστροφέας > Συσκευές (διαχείριση των χρησιμοποιούμενων αντιστροφέων).

SOLAR ELECTRIC		KOSTAL
≡		English Profile
	Home / Inverter / App	
	Inverter	
💽 Tariffs	Status overview	
💟 Inverter 🚺	General status information	
	No devices configured.	
	2 Devices ×	
	Name A Type Address Status +	3

3. Προσθέστε αντιστροφείς μέσω του συμβόλου συν.

Series	PLENTICORE plus	\$	1	
Туре	PLENTICORE plus 7.0	\$	2	
Category	Photovoltaic with battery	¢	3	
IP address	192.168.178.78		4	
Max. AC output power of inverter	7000	w	5	
Advanced				

- 4. Προσθέστε περισσότερους αντιστροφείς μέσω της ίδιας λειτουργίας.
- 5. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις με το κουμπί OK.
- ✓ Οι αντιστροφείς έχουν ρυθμιστεί στο KOSTAL Smart Energy Meter.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Κατά την επιλογή ενός αντιστροφέα αποθηκεύονται οι προκαθορισμένες προεπιλεγμένες τιμές. Αυτές μπορούν να προσαρμοστούν, αν είναι απαραίτητο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης του KOSTAL Smart Energy Meter.

Παράμετρος	Τιμή
Σειρά	Επιλέξτε σειρά αντιστροφέα
Κατηγορία	Επιλέξτε εδώ αν μια μπαταρία είναι απευθείας συνδεδεμένη στον αντι- στροφέα (PLENTICORE).
Διεύθυνση ΙΡ	Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP του αντιστροφέα. Μπορείτε να διαβάσετε τη διεύθυνση IP στην οθόνη του αντιστροφέα.
Μέγιστη ισχύς εξόδου	Καταχωρίστε τη μέγ. ισχύ εξόδου του αντιστροφέα. Αυτή απαιτείται, όταν πρέπει να ρυθμιστεί και να υπολογιστεί ένας περιορισμός ισχύος στο σημείο σύνδεσης δικτύου.
Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις για προ	χωρημένους"
Αναγνωριστικό μονάδας	Το αναγνωριστικό μονάδας δεν πρέπει να αλλάξει

#### 3. Ρυθμίστε τον περιορισμό ισχύος τροφοδοσίας για το σημείο σύνδεσης δικτύου στο KOSTAL Smart Energy Meter.

Μέσω του μενού Επισκόπηση εγκατάστασης/ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις (γρανάζι) > Περιορισμός ισχύος είναι δυνατός ο ορισμός ενός δυναμικού ορίου της ισχύος τροφοδοσίας / του περιορισμού τροφοδοσίας για όλο το σύστημα που μετράται από το KOSTAL Smart Energy Meter (π.χ. στο 70 % της συνολικής ισχύος). Εάν αυτό είναι απαραίτητο για το σύστημά σας, ακολουθήστε τα επόμενα βήματα.

Ο περιορισμός ισχύος παρακολουθεί την τροφοδοσία του συνολικού συστήματος. Αν υπάρξει υπέρβαση της τιμής του ορίου τροφοδοσίας, το KOSTAL Smart Energy Meter υπολογίζει πόσο πρέπει να μειώσει την ισχύ του ο κάθε συνδεδεμένος αντιστροφέας, έτσι ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση του ορίου τροφοδοσίας. Για τον υπολογισμό του πόσο πρέπει να μειώσει την ισχύ του ο κάθε συνδεδεμένος αντιστροφέας, αποτελεί βάση η τιμή Μέγιστη ισχύς εξόδου που έχει ρυθμιστεί για τον εκάστοτε αντιστροφέα.

Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart Energy Meter
- Ανοίξτε τον περιορισμό ισχύος από το στοιχείο μενού Επισκόπηση εγκατάστασης/ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις (γρανάζι) > Περιορισμός ισχύος.

Power limitation				~
Activate power limitation				
Control algorithm used	First generation cluster control	¢		
Feed-in capacity limit	4900	w	SAVE	
		Calculate feed-in capacity limit	t	×
		PV system size	7000 💌 Wp	
		Feed-in capacity limit	70 🗧 %	
		Result	4900 W	
				ок

- 3. Ενεργοποιήστε τον περιορισμό ισχύος (1).
- 4. Εισαγάγετε μια τιμή για τον περιορισμό ισχύος (2). Για τον υπολογισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αριθμομηχανής (3). Εδώ μπορείτε να εισαγάγετε π.χ. 70 % και ο περιορισμός ισχύος θα υπολογιστεί αυτόματα με βάση τις εισαχθείσες τιμές.
- 5. Σημαντικό: Εάν στο σύστημα χρησιμοποιείται συσσωρευτής, είναι δυνατός ο περιορισμός της ισχύος τροφοδοσίας έως και κατά 50%.
- 6. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις με το κουμπί Αποθήκευση.
- Ο περιορισμός ισχύος έχει ρυθμιστεί στο KOSTAL Smart Energy Meter.

## Ενεργοποίηση διακομιστή ώρας στο KSEM

Προκειμένου τα δεδομένα στο Solar Portal να εμφανίζουν τις σωστές τιμές της ώρας, είναι σημαντικό να έχει επιλεγεί η σωστή ζώνη ώρας και η ώρα στο KOSTAL Smart Energy Meter. Επιπλέον, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο διακομιστής NTP (Network Time Protocol server).

Για τον σκοπό αυτό ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1. Άνοιγμα της διασύνδεσης Web του KOSTAL Smart Energy Meter
- 2. Ανοίξτε το στοιχείο μενού Ρυθμίσεις συσκευής > Συσκευή .
- 3. Στην περιοχή Ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας.
- 4. Εάν το KOSTAL Smart Energy Meter είναι μόνιμα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω δικτύου, ενεργοποιήστε το NTP. Στην περίπτωση αυτή, η ώρα λαμβάνεται αυτόματα από έναν διακομιστή μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, από τις ρυθμίσεις για προχωρημένους μπορείτε να ορίσετε έναν εναλλακτικό διακομιστή NTP.

Εάν το KOSTAL Smart Energy Meter δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, η ώρα μπορεί επίσης να ρυθμιστεί χειροκίνητα. Για να γίνει αυτό εμφανίζεται στην επιφάνεια η τρέχουσα ώρα του συστήματος καθώς και η τρέχουσα ώρα του προγράμματος περιήγησης. Κάνοντας κλικ στο **Ρύθμιση ώρας** πραγματοποιείται συγχρονισμός αυτών των δύο ωρών. Η ώρα του προγράμματος περιήγησης μετατρέπεται αυτόματα σε UTC και ορίζεται ως ώρα συστήματος του KOSTAL Smart Energy Meter.

Device Time settings, restart and update	е		~
Date and time			
Your time zone	1	Europe/Berlin	\$ SAVE
NTP	2		

- 5. Εφαρμόστε τις ρυθμίσεις με το κουμπί Αποθήκευση.
- Η ρύθμιση της ώρας ολοκληρώθηκε

## Διαμόρφωση συσκευών στο KOSTAL Solar Portal

Όλοι οι αντιστροφείς KOSTAL και το KOSTAL Smart Energy Meter πρέπει να εκχωρούνται στο KOSTAL Solar Portal της ίδιας Φ/Β εγκατάστασης.

- Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να συνδεθείτε στο KOSTAL Solar Portal στη διεύθυνση https:// www.kostal-solar-portal.com.
- Δημιουργήστε μία νέα εγκατάσταση.
- Προσθέστε τώρα σε αυτήν την εγκατάσταση όλους τους αντιστροφείς KOSTAL, οι οποίοι βρίσκονται στην εγκατάσταση, καθώς και το KOSTAL Smart Energy Meter.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις οδηγίες χρήσης για το KOSTAL Solar Portal. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτών από τη σελίδα λήψης αρχείων της ιστοσελίδας μας στη διεύθυνση https://www.kostal-solar-electric.com ή να επισκεφθείτε το κανάλι μας στο YouTube με πολλά χρήσιμα βίντεο.

#### Δημιουργία εγκατάστασης στο KOSTAL Solar Portal

1. Συνδεθείτε στο KOSTAL Solar Portal.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Για να μπορέσετε να καταχωρίσετε τον αντιστροφέα στο KOSTAL Solar Portal, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο KOSTAL Solar Portal. Μετά την αρχική διαμόρφωση στον αντιστροφέα, αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και 20 λεπτά.

 Για να ρυθμίσετε έναν αντιστροφέα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια εγκατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, στην ενότητα Επισκόπηση εγκατάστασης κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία νέας εγκατάστασης.

## → Εμφανίζεται ο ιστότοπος Δημιουργία νέας εγκατάστασης. Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε μια εγκατάσταση.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

A

Εδώ μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγκατάσταση για κάποιον άλλο (π.χ. ως εγκαταστάτης για έναν πελάτη). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί για κάποιον άλλο. Στη συνέχεια, ο τελευταίος θα ενημερωθεί για τη δημιουργία μέσω email.

	Create n	new site				
Create new são	Create new			Finishe		
Location *		Create new site *	음 for me	1	at for som	eone
Search location or enter coordinates		Site name *				
LANSCHIP - III Neuen	vs Straße	Enter site name				
	¢	Site installed power *				
Schalksmunie	+	Enter nominal power			٢	kWp
Loter set		Construction date *				
KHOMESHOE	Ple	Select construct	tion date			
Bing Hetscheld	1 Main 3 Am Maint Call an Collocator Terra	Site type				
		Select site type				
		Feed-in compensation				
		Enter feed-in compensa	tion	•	Currency	٠
		Power purchase comp	ensation			
		Enter power purchase	compensation	٠	Currency	٠
						Create

- 3. Εισαγάγετε τα δεδομένα της εγκατάστασης και κάντε κλικ στο Δημιουργία.
- → Εμφανίζεται ο ιστότοπος Δημιουργία νέας συσκευής.



 Εισαγάγετε εδώ τον αύξοντα αριθμό και τον σειριακό αριθμό του αντιστροφέα. Θα τους βρείτε στην πινακίδα τύπου του αντιστροφέα. Κάντε κλικ στο Δημιουργία.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Εάν δεν έχετε ακόμη αντιστροφέα ή εάν δεν έχει ακόμη καταχωριστεί στην πύλη, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε την εγκατάσταση χωρίς συσκευές προς το παρόν και να προσθέσετε συσκευές αργότερα μέσω του στοιχείου μενού Εγκατάσταση > Διαμόρφωση > Προσθήκη συσκευών.

Εάν διαθέτετε ένα KOSTAL Smart Energy Meter, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα από την προβολή KSEM > Solar Portal για να προσθέσετε τα σωστά δεδομένα.

→ Όταν βρεθεί ο αντιστροφέας, προστίθεται στην εγκατάσταση.



- 5. Κλείστε το παράθυρο πατώντας το κουμπί Κλείσιμο.
- Εμφανίζεται μια περίληψη.



- 6. Δημιουργήθηκε μια εγκατάσταση με αντιστροφέα. Κλείστε το παράθυρο πατώντας το κουμπί *Επισκόπηση*.
- → Εμφανίζεται ο ιστότοπος KOSTAL Solar Portal | Λίστα εγκαταστάσεων.
- Η νέα εγκατάσταση εμφανίζεται στη λίστα εγκαταστάσεων.

#### www.kostal-solar-electric.com